

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16374 của bạn Bùi Tuấn - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa tủ đứng Trane
Hiện tượng: chạy 1 khoảng vài h là tự ngắt mạch

em đang làm việc tại Công ty Quang minh hà nội
hôm trước em xếp có bảo em đi sửa con điều hòa tủ đứng trane 60000. Máy chạy đc vài giờ
là tự ngắt mạch dù đã được vệ sinh kĩ dàn nóng, gas em cũng đã kiểm tra ok. Bác nào có
cách gì khắc phục ko ạ?

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyên nghề mất các bác ạ](#)
- [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau](#)

khí chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!

4. điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thang vi điều khiển
5. Điều hòa LG 12000btu hàng thường - bật nguồn lên loc chạy đợc khoảng 30s sau đó lại ngắt(trong khi chạy dòng tăng cao) sau đó khoảng 5 phút sau lại chạy, quá trình đó cứ tiếp diễn
6. điều hòa Lg 12000btu hàng thường - loc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.loc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis
7. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy đợc 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt đợc phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không đợc(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguôn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok đợc khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt đợc khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt đợc khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện đợc 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự đợng kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự đợng kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj đợng bình thường
11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm đợc nút nguôn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không đợc còn máy con tự chưa thay đợc vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. Tủ đợng DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đợng hô gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này