

Câu 2945 của bạn lengoctuan - đã có (1) trả lời & góp ý.

diot
tình trạng hong

nhiều

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

quachduytinh (duytinh7891)- 10 / 5 / 2011

hj

Các bài viết tương tự:

- [amly sing king moden sk100A chay 20 den 2SA 1943 2SC5200 - tu loc nguon kho, chet diot phan nguon chinh](#)
- [bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu títt cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
- [bếp từ electrolux etd32d kêu títt mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títt, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn](#)

như cũ, nghĩa là bị phân bảo vệ.

4. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
5. can mua ic uln2003. ic ds26ls32acn va diot sb1660ct - a em aj co hay bjt ban o dau xin cho minh dja chj. minh dang rat can
6. Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nắp là gì?
7. Em đang gặp một con bếp từ đôi . Sử dụng chung cầu diot . Nhãn hiệu washi - Cắm điện vào . Kêu bíp . Quạt chạy led sáng rồi tắt
8. giúp em với, âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,...vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,...rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,..
9. monitor 19inh Dell - máy bị mat nguồn.bat ko len j.da kiểm tra nguồn ko có điện áp ra chỉ có điện vào 300v.da kt một số điện trở và diot nhug ko thay chap hay đứt j ca
10. PANASONIC TC29GX20V - bật máy chạy cái tắt luôn e thay lần lượt thử opto trở 3.3om 68om ổn áp 5 chân 00BCOW và ktra các diot zeno quanh con 5chan và opto khi máy chạy e đo dc 5v 10v 24v và B+ 150v ạ
11. TiVi NiKen : model : NTC -21H01....cao áp 1010.dòng d1555.nguồn w6553A và tổng TDA 11105 - pan bật máy chạy khoảng 30p rồi lại tự tắt lại tự bật...đã thay thạch anh dao động và rút bỏ diot ở đường HT nhưng vẫn không được
12. tủ lạnh sanyo - thay thế hai con trở và diot