

Câu 5090 của bạn huythuan - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dt huawei

Hiện tượng: cam xac duoc mot luc thi bao tiep xuc kem

em da thay racxac pin cuc xac nhung chua duoc mong cac bac giup cho

— [●] [●] —

phungdinhhquy (108306)- 9 / 11 / 2012

Minh ko bit gi về sửa chưa đt,nhưng đt TQ thj pan nay bi thương xuyên nêu ban la thơ ruj sao ko bjt pan nay.minh nghe lom đưoc của mây ông sửa đt la no hong một con diot ngay đầu vào của chân sac .xin hoi a e sửa đt có đúng ko vậy .co j sai a e đừng chê cười nhe

vo hoang phuc (phucmobile26)- 9 / 11 / 2012

ban lam theo cach nhu sau??ban lay pin ra khoi dien thoai va cam sac vào dung dong ho VOM do dien ap tai chan mass va chan duong thu xem co ngo ra hay không??luu y..thao tac that nhanh,,dung ngam sac vào máy qua lau khi không có pin..neu ngo ra ap có khoảng 3v7 hoac 4v thi chung to duong sac tot..va ban dung 1 duoi sac khác..ket noi voi máy tính de lay nguồn ap chuan máy tính sac thu xem co bao tiep xuc kem không???va neu nguồn dien ap ngo ra không có 3v7 thi chung to duong ap trong main board bi loi roi...ban thao máy ra va quan sat ben trong co 1 con sac 8 chan nho..thuong thi nam gan duoi sac,,co khi nam gan ic nguồn..ban lay ra va thay con moi di..neu ben trong không có con sac 8 chan thi ban quan sat xem con nguồn..chan so 1 la chan sac ic nguồn..ban kiểm tra con r có bị đứt không,,kiểm tra duong vào,,chan so 1 có tu chap mass không???than ai chào ban

vo hoang phuc (phucmobile26)- 9 / 11 / 2012

neu có duoi sac roi thi ban dung máy cấp nguồn chỉnh ap 5v kẹp vào chân sac va nhìn lên máy cấp nguồn kiểm tra xem dòng có lên không??neu dòng lên la tot,,neu không lên thi tiến hành sửa như trên,,con nua neu dòng lên thi ban cu de máy cấp nguồn sac thu xem con hiện tượng tiếp xúc kem không??neu không con bao tiep xuc nua thi ban ra cho linh kiện mua 1 cục sac 1000mA de va xai ok luôn

vo hoang phuc (phucmobile26)- 9 / 11 / 2012

ban dt toi hướng dẫn ban de ban de hieu va làm nhanh hơn 01883848881

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

NGUYEN TRUNG (NTT@MOBILE) - 9 / 11 / 2012

máy của bạn chỉ cần mua cục sạc zin của motorola v3 về, cắt đầu dây sạc cũ hàn qua cục sạc v3 rồi thử lại là ok

Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bep ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mành.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến o so ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [bep tu-bep tu trung quoc - bat nguồn là bao loi e6.co lúc thì nấu được một lúc thì mọi bao e6](#)
3. [Chào mọi người , e có con điều hòa Panasonic 9qkt - Điều hòa e bat lên nó đóng role tốt ,chỉ có điều quạt dàn lạnh k quay , e tháo xuống thử thì có lúc chạy , lúc được lúc không , quạt thì con tốt , điện 300vdc có ra rạc cam nhug van k được](#)
4. [đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
5. [máy giặt electrolux long ngang inverter model ewf 10932 - núm van chuyển chế độ bị chấp chon như kiểu tiếp xúc kém](#)
6. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
7. [otel - nạp điện tiếp xúc kém](#)

8. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
9. [O_qmobile 2g wifi - máy đang sạc điện thì bao loi la \(tiếp xúc nạp điện kem \)](#)
10. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
11. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
12. [starboss - chạy một lúc bao loi E0 . rút điện ra cắm lại. lại chạy đc một lúc rồi lại báo loi. lúc ko loi vẫn nóng bt](#)