

Câu 12295 của bạn trương huu loi - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dvd tq

Hiện tượng: motor không quay đĩa

May bac giúp ban giùm e

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van thanh (nguyen thanh123123) - 18 / 4 / 2015

thay ic 8882 la dc

Các bài viết tương tự:

1. [Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phần khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)
2. [calihtv MPEG4/DVD 7201 - hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nháy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko biết đâu bị lỗi gì mong mọi người chỉ giùm? xin cảm ơn](#)
3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat](#)

.DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào
đinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra số
bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và
giúp mình xem trên thì trường có con này không vậy?trò giới thiệu có ko các bạn
nhi?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

4. dau đĩa mididvd dellaco moden MD-8081 - bị ra vào của đĩa liên tục.đã kiểm tra
chuyển mạch của đĩa rồi không hỏng
5. dau đĩa QISHENG DVD 9999 - đầu k za được đĩa bám open trên màn hình bao open
nhưng k za đĩa rồi tu động bao close một lúc sau màn hình tu tắt
6. dau đĩa ruby dvd .ko có hình . có tiếng bình thường - đầu đĩa ruby .có tiếng bình thường
.nhưng ko có hình .nhờ các bác chỉ giao .xin cảm ơn
7. đĩa cài win xp sp2 - không có mã key ghi trên đĩa
8. dvd tq - bỏ đĩa vào mặt nhảy 2 cái motor đĩa không quay(đã thay mặt mới)
9. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip
không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip
quay nhanh ,huỳnh nào từng gặp xin ý kiến chỉ giao
10. manin pen4 - có nhận ổ cứng, vẫn vào win được. nhưng ổ cd không nhận đĩa cài win,
cho đĩa cài office thì vẫn cài được. kiểm tra pin cmos=0v
11. SBD VCD_102/DVCD/mp3 - cho đĩa vào thì đĩa không quay và không nhả ra
12. sumo 6 số - bật nguồn mắt không đọc được.motor quay đĩa chỉ quay 2 vòng xong dừng
lại mắt từ vẫn sáng bình thường.em đã thay mắt mới nhưng không được.