



E k nho model doi 2 manh bang nhau - Một con an star cáp nc luon E  
da thay con điều khien ra van doi k bi cháp van nua nhung van cáp  
Câu 15077 của bạn vu nhu quy đã trả lời & góp ý  
nên lai k co dien.(2) trả lời & góp ý  
Loại thiết bị (Model): E k nho model doi 2 manh bang nhau

| 1

Hiện tượng: Một con an star cáp nc luon E da thay con điều khien ra van doi k bi cháp van nua nhung van cáp nc lai k co dien. Con 1 con khi an che do vat mo to quay thi xa lai nha

Các bác trên diễn đàn ai gặp Phan này doi giúp em với e xin cảm ơn và hậu ta.

— ● ● —

**vụ nhu quy** (vu nhu quy )- 2 / 7 / 2016

May sanya các bác ak

**dangnhattin** (dangnhattin )- 2 / 7 / 2016

ghi chẩn có dấu chằng hiểu....con thứ 1 ko hiểu,,con thứ 2..khi vắt nếu thùng lắc vào cần công tắc cửa thì máy sẽ trở về chế độ xả, phân bố đồ ko đều....(máy thường ko inverter)

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH**  
**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,  
Tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vụ nhu quy** (vu nhu quy )- 4 / 7 / 2016

Anh nhát tin ak. Số điện thoại của em là 0962848084. Có j a cho em xin số a em gọi. A thống cảm em k biết viet co dau. Mong a giúp đỡ.

## Các bài viết tương tự:

| 2

1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
2. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhung khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhung giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhung khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [máy giặt toshiba 990,,inverter,,,...cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,máy giặt bình thường,nhung về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa côn,,,mâm từ quay trái.phải lắc lắc vài lần rùi quay chiu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt ,,cứ như thế lặp lại ...](#)
9. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
10. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhung khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đang vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũg vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũg vậy lun...](#)



E k nho model doi 2 manh bang nhau - Một con an star cáp nc luon E  
da thay con điểu khien ra van doi k bi cháp van nua nhung van cáp

11. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt  
ne lai k ce dien. Con 1 con khán che do vat moto quay thi xả lai nhà  
mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp  
lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực  
nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị  
nữa nhung dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, nhông li hợp  
vẫn ngon
12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pì nghẹt k làm lạnh đc,mìnkh xa gas rút chân  
không nạp gas lại thi chạy đc,nhung khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thi block vẫn  
chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thi báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan  
này