

Câu 5521 của bạn ngoctu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ecs 865gv-m3

Hiện tượng: khong chay

chi chay code hecxa: CO - - tren card test. ko nhan ram(da test). nho ae em phan coi no bi hu gi?

— [] [] [] [] —

ngoctu (ngoctu880)- 27 / 12 / 2012

main 865gv-m3 nay kiem tra cac nguon on ap deu ok. kich on/off ok, co reset ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Hong Quan (hoacomaynvnvn) - 2 / 1 / 2013

- vệ sinh socket CPU, Bios
- bật nguồn đề mạnh lung CPU xem có nhảy số không, có nhảy thì hở socket, hấp lại
- Đề lung chip nam, tương tự Pan socket
- nạp lại bios

làm các bước trên không được thì lấy linh kiện main đó ^^

Các bài viết tương tự:

- [1. ecs 945gct-m2 - kích nguồn lên quạt quay nhưng không hiển thị được lên hình](#)
- [2. ecs 945gct-m2 - shutdown không tắt nguồn.](#)
- [3. mail ecs g31 - không nhảy số hexa đen 4 số 0 trong trình treo reset đen reset sang liên tu](#)
- [4. main 865 ecs - khởi động kêu bip bip ko lên gì cả](#)
- [5. MAIN ECS 945 - Chạy khoảng 10 phút lại dừng.](#)
- [6. Main ecs 945 ddr2 - ae cho xin ý kiến e đóng cpu pentum 4, 3.00mhz hình nó giật giật là bị sao ae.](#)
- [7. Main ECS 945GCT-m2 - kích nguồn chạy điện áp đầy đủ : Ram đủ , vcore đủ , chíp đủ , clock đủ . nhưng báo 0.0 mọi người giúp mình với . tks mọi người](#)
- [8. main ECS g31- M7 - máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mỡ mới mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy dc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt quay vài s rồi tắt](#)
- [9. main ECS G31T-M9 V:1.0 - NHAN AM THANH NHUNG KHONG NHAN MIC](#)
- [10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bị như cũ](#)