

Câu 16016 của bạn Trần văn Phòng - đã có (3) trả lời & góp ý.

Em cần giúp Tivi Samsung la32R81 lỗi nguồn
tình trạng không lên hình

Các bác và anh em giúp em TIVI samsung LA32R81B Em mới nhận em nó hôm qua, tình trạng nó như thế này: Cắm điện vào đèn đỏ báo nguồn có nhưng bấm phím nguồn cảm ứng trên mặt máy không có tác dụng, dùng điều khiển từ xa thì đèn nguồn tắt nhưng màn hình vẫn tối thui và không có tiếng gì luôn. Dùng điều khiển từ xa bấm các phím thì vẫn thấy đèn đỏ nháy nhưng bấm tắt trở lại thì không được. Em mở máy kiểm tra thì nguồn 5V cấp trước vẫn còn đủ nhưng các đường nguồn khác vẫn im re. Kiểm tra không phát hiện con linh kiện nào qua đời cả..... Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 6 / 2 / 2017

nếu muốn giải quyết nhanh đổi nguồn 300k

Trần văn Phòng (phong_12e40)- 6 / 2 / 2017

Em muốn mua bác cái cần câu. Và bác dạy em cách câu cá để ăn chứ ra chợ mua cá thì đơn giản rồi. Cảm ơn bác nhé.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

khắc ba (khacba)- 16 / 2 / 2017

Bấm nút ko có tác dụng, ấn khiển thì đèn đỏ nháy như máy ko chạy đúng ko bác...e đã từ

tìm bệnh này mà ko ra vì sau e phải thay vĩ khiển.bệnh nằm trên vĩ khiển,...

Các bài viết tương tự:

1. [bác nào có ẻm này ko???? - la làng em tiếng cần quá](#)
2. [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nấp là gì?](#)
3. [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này,khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào,tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ,riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác](#)
4. [gigabyte G31 ES2.C - bật 1 lần đầu lên nhảy cos bình thường và lên màn hình nhưng tắt đi bật lại thì không lên màn hình và mêm không nhảy cos các bác giúp em với](#)
5. [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
8. [máy lạnh daikin,samsung,lg.... - mình vệ sinh đầu lạnh có cần giữ cánh quạt lại không các bạn. khi mình đi học thấy kiu không cần giữ. mà giờ đi làm người ta kiu giữ không giữ sẽ bị cháy. ai có kinh nghiệm chỉ mình với. mình không dám thử lỡ cháy thiệt chắc hư](#)
9. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
10. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong](#)

sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

11. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với
12. thông báo - một số mục hỏi,cần giúp đỡ, nếu đã qua mấy ngày mà chưa thấy sự trợ giúp của các bạn, mà người đăng vẫn chưa sửa được,thì mọi người hãy copy đăng lại lên đầu trang ,để mọi người thấy được và quan tâm hơn