



foxcom g41 - số hexa trên card test nhảy 3 bước thì quay lại.cứ lặp lại liên tục.đôi khi có tiếng bíp | 1

Câu 9085 của bạn Lo Xuan Dung - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): foxcom g41

Hiện tượng: số hexa trên card test nhảy 3 bước thì quay lại.cứ lặp lại liên tục.đôi khi có tiếng bíp

ae ai biết chỉ giùm với.thanks

— ☹ ☹ —

duong trung quoc (nguyengia88)- 7 / 10 / 2013

hỏi thế mà cũng đòi hỏi! cứ như ông tương .

Dao Khắc Hieu (khacdeo)- 7 / 10 / 2013

Ngăn ngừa hỏng phải bảo là bệnh của main nó làm sao chứ?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lo Xuan Dung (lodung86)- 24 / 10 / 2013

đọc mà ko hiểu ah mà dám chửi người khác mấy thằng ngu

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

foxcom g41 - số hecxa trên card test nhảy 3 bước thì quay lại.cứ lặp lại liên tục.đôi khi có tiếng bíp | 2

trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
3. Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hiện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.
4. foxcom g41 - máy kgowir động được nhưng số hecxa trên card test main nhảy 2 bước rồi nhảy lại từ đầu. cứ lặp lại như thế. Đã ktra các nguồn có đủ
5. MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
6. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore dc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hecxa.
7. main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay
8. main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục
9. Main Gigabyte - Main cứ khởi động một lúc, số hecxa đã nhảy khá nhiều bước, khi chuẩn bị lên hình thì lại Reset lại.
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
12. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhảy liên tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhảy liên tục .da thay thu on áp 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nhỏ va ma tran cung



foxcom g41 - số hecxa trên card test nhảy 3 bước thì quay lại.cứ lặp lại liên tục.đôi khi có tiếng bíp | 3

[thaythu rui khong duoc](#)