

Câu 4209 của bạn le tuan thang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): foxcom

Hiện tượng: khong len

ko lam duoc

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ho viet tien (tiennghien89) - 16 / 3 / 2012

bạn hãy kiểm tra xem có bị chập mạch dưới các cuộn dây hay không nha, mô-lan-luot-tung-confet-ra-xem-con-nao-chet-nha.thay-ic-dao-pha-di

Các bài viết tương tự:

1. [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác](#)
2. [foxcom g41 - máy kgowir động được nhưng số hexa trên card test main nhảy 2 bước rồi nhảy lại từ đầu. cứ lặp lại như thế. Đã kiểm tra các nguồn có đủ](#)
3. [Foxcom H61 MXE-K - main không nhảy code. đã thay Q42 gần socket main đã chạy](#)

nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.

4. main foxcom g31 - kích nguồn ok. điện áp đầy đủ nhưng không lên gì
5. main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiển thị như là hỏng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bắt lại nên lúc được lúc không
6. main foxcom g31 - máy kêu như loì ram
7. main foxcom g31 mv - bật nguồn quạt chạy chíp nóng nhưng không boot
8. main g31 foxcom - vào mini win cứ đứng suất 1 chỗ ko vào đc.
9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
10. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
11. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
12. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên