

Câu 8007 của bạn Mai Văn Bốn - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Foxconn pc G31

Hiện tượng: Lỗi mainboard

- . Ấn nguồn 1 lần quạt chip nhích quay rồi tắt
- . Ấn vài lần thì quạt chip quay liên tục nhưng im re không khởi động loa im re
- . đã kiểm tra nguôn, chip, ram mang qua máy khác vẫn ok.
- . Đo nguôn cpu tại các quận dây thì k có, cpu lạnh ngắt.
- . Trình độ mò kim của e chỉ tới đó mong mọi người giúp e chi tiết.vì em k phải thợ .e kám ơn nhiều

— [●] [●] —

ngkiem xuan thang (ngkiem xuan thang) - 1 / 8 / 2013

bạn tháo cpu ra vệ sinh chân socket xem hy vọng mong manh là đc. nếu kô đc thì đem ra thợ thôi.

Mai Văn Bốn (maivanbon) - 2 / 8 / 2013

Mấy khâu vệ sinh, xả điện,tháo pin, clia cmos... E đã thử hết rồi nhưng k hiệu quả.thợ chỗ e toàn cùi bấp thôi

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29) - 14 / 9 / 2013

kiểm tra Vcore.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy phuc (phuc2nd) - 10 / 12 / 2013

hạp lai socket di ban

Các bài viết tương tự:

1. [foxconn - chào a e xin hỏi khi xài bình thường mất điện đột ngột có lại bị treo foxconn. Pan này bị sao](#)
2. [Foxconn g31 - Đang hoạt động bình thường tắt điện đột ngột hoặc có lúc restat thì không khởi động dc win chỉ thấy dấu \(_ \) nhấp nháy. Và vào dc menuboot.](#)
3. [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào đươc luôn có anh nào biết bi sao ko ạ chỉ em với](#)
4. [foxconn G31 - Nghi lỗi VGA](#)
5. [Foxconn G31 MV - Cắm điện nguồn chưa khởi động đèn nguồn và đèn báo ổ cứng đã sáng trước.lúc tắt máy rồi đèn cũng vẫn sáng](#)
6. [mai foxconn g31 - máy đang chạy bình thường để khoảng nửa tháng không sử dụng sau mang ra dùng bật nguồn quạt chíp chạy bt nhưng k lên gì hết đã vệ sing ram chíp tất cả tes bt](#)
7. [main foxconn g31 - kích nguồn chóp tắt](#)
8. [Main Foxconn G31 - Tắt máy xong lại tự khởi động lại.](#)
9. [main Foxconn G31 MV - cad test main nhảy đc 5 bước thì dừng báo A1 54](#)
10. [Main Foxconn G31 MV - Nguồn Ram chỉ co 0.8->1V](#)
11. [Main PC foxconn g31 - 1. Ấn reset má k khởi đông lại. Phải rút ổ điện cắm lại bật mới lên 2. Có lúc đang chạy thì đứng yên màn hình có các ô ,ô mầu như xem băng đĩa bix xước.](#)
12. [mainboard foxconn h61 cpu g1620@ 2.70ghz - máy chạy rất chậm zô net nghe nhạc cũng kg dk](#)