



funiki - moi nguoi gop y cho . bat len chay duoc vai phut sau do dung
loc , hien thi F4 . | 1

Câu 12957 của bạn ly thien hai - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): funiki

Hiện tượng: moi nguoi gop y cho . bat len chay duoc vai phut sau do dung loc , hien thi F4 .

de nghi giup do

— — ● ● — —

tran van khoa (vitamin)- 15 / 8 / 2015

Ban ktra cam bien nhe . Neu may bui ban thi nen ket hop bao duong lun

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 15 / 8 / 2015

F4 thì không đúng ,trước tới nay mình chỉ thấy loại này lỗi e4,lỗi này là lỗi quạt giàn lạnh
bạn kt tụ 1,5 mi và kiểm tra xung hồi tiếp từ quạt về ic không được thay nốt quạt là ok!

Lê văn dương (le duong)- 17 / 8 / 2015

Bị quạt huynh oi,xem lAi quAt với tụ quạt

Lê văn dương (le duong)- 17 / 8 / 2015

Bị quạt huynh oi,xem lAi quAt với tụ quạt

phạm bảo chung (baochungdtn)- 26 / 8 / 2015

chỉ cho bạn 1 cách này rất dễ kiểm tiền..alo cho mifng 0979116660

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. xã Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Mạnh Cường (cuongnguyenbqp) - 31 / 8 / 2015

mình gấp pan này, thay tụ không được, thay quạt không được, kiểm tra con trỏ thì thấy không lên kim đồng hồ, thay phát được luôn

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - moi nguoi cho chau hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt a, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi nguoi, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
3. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi de nguoi lai ko nau duoc nhu noi o tren.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay](#)
4. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban](#)

nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

5. điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis
6. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt atttomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số)
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trăng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
8. màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại nhue vậy
9. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.
10. tivi LG 21" slim - mới bật may xem bình thường sau 30 phut thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tí nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá
11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cảm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị (rút điện ra để 10 phút, cảm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị)
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhung co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chay.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như cũ