

Câu 4394 của bạn tolazamaha - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): g23116

Hiện tượng: Remove disks or other media

cam on bam

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van long (nguyen.van.long) - 29 / 12 / 2015

chắc là main đang tìm ổ để khởi động

Các bài viết tương tự:

1. [+ bếp từ media - + hư Sò](#)
2. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cắm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
3. [bếp từ MEDIA - bếp bị hư công suất nổ cầu chì. e đã thay hết những linh kiện hư duy nhất còn 1 em diot ổn áp tại chân G của e công suất 15N120 e ko rõ là ổn bao nhiêu vôn](#)
4. [Bếp từ Media - có lên nguồn đặt xoong lên không báo lỗi nhưng ko nóng \(không có xoong thì vẫn báo lỗi\)](#)
5. [bếp từ media - e có con media đun nước chỉ nóng chứ k sôi được e đã kiểm tra hết](#)

[tu,mosfet,cảm biến mâm,cảm biến mosfet đều k sao](#)

6. [Bếp từ Media - hegon - - Em có con Media - Hegen chạy ngắt liên tục em đã đo điện trở đều tốt. Điện áp đủ cả máy con 8560 và 8050 SMD đều tốt](#)
7. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
8. [điều hòa media - chạy được khoảng 15 phút loc ngắt do điện áp thay tu van không được](#)
9. [Máy destop - cài dcom khi vào gỡ cài đặt thì ko thấy biểu tượng dcom mà thấy biểu tượng là hình ổ đĩa và từ dcom. Gỡ phần đó thì có thông báo " Please remove usb model from PC"](#)
10. [máy giặt media của ngang.thường - giặt bình thường. khi vắt thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.](#)
11. [Thay lock mọi máy media - Máy chạy nóng ran.dc 2 phút ngắt](#)
12. [xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vì chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vì điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,giờ em cày vì điều khiển của nó sang vì chính công suất khác,, - cày đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc\(8050,8055\) bị yếu,,,cho nồi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xong chỉ ẩm ẩm,,](#)