

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16875 của bạn chung bui - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: Giga G41 mt-s2

Hiện tượng: Có vcore treo Reset

Đã đo có nguồn Vore = 1.3v nhưng treo Reset.

Thanks!

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [16875. Main PC - Giga G41 mt-s2](#)
2. [giga byte g41 - mainboard bao loi code c100](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [mail ecs g31 - khong nhay so hecxa den 4 so 0 tron trinh treo reset den reset sang lien tu](#)
5. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...](#)
6. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mảy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mảy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hecxa.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

7. [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chíp bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
8. [main giga 945 - co reset nguồn tốt nhưng vào phan test phan cung lại bị treo](#)
9. [main giga G41 - khởi động thì vẫn nghe bip bip được nhưng rồi tự động tắt nguồn](#)
10. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
11. [MAIN GIGA G41 - nhiều khi chạy cả 2h không việc gì, có lúc bật máy chạy 5phút tự khởi động lại chạy tiếp](#)
12. [main giga ga p41t d3p - em test trên card test nhảy qua code cpu báo mã d em nghĩ là không nhận ram. và bị treo đèn reset](#)