



gửi bạn NGUYEN VAN DO đã hỏi ở mục14481 - bạn có hỏi “chú cho cháu hỏi nhiệm vụ của nó là tăng áp.thế tăng áp để làm nv hả chú”
Câu 14499 của bạn thaihoa - đã có (3) trả lời & góp ý“nguyên lý và tác dụng để làm gì ạ. ” | 1

gửi bạn NGUYEN VAN DO đã hỏi ở mục14481

tình trạng bạn có hỏi “chú cho cháu hỏi nhiệm vụ của nó là tăng áp.thế tăng áp để làm nv hả chú” “nguyên lý và tác dụng để làm gì ạ. ”

kể ra trả lời chi tiết chắc cũng mất vài trang. mục dưới mình cũng đã trả lời rồi,nhưng chắc bạn chưa hiểu nên hỏi lại. mình sẽ phân tích vắn tắt theo ý hiểu của mình tới bạn và 1 số bạn trẻ yêu nghề LCD có thể chưa hiểu.trước tiên cũng xin phép các vị tiên phong trên ĐĐ như bạn CHUYỀN, bạn HẢI ,bạn LUÂN ,bạn...nhiều nữa hãy bỏ qua khi mà cảm thấy chưa chuẩn,mong các bạn đã biết rồi đừng ném gạch kéo buồn.

thế này bạn nhé.

Bất cứ một tivi nào đều phải có một bộ nguồn ổn định. Trong LCD có cả nguồn tăng áp,gảm áp...

Bây giờ mình và các bạn khảo sát thế này nhé ! bạn hãy dùng đồng hồ vạn năng , xoay về thang Om nấc x1. Ta đo vào 2 đầu dây sơ cấp của biến thế nguồn amply hoặc survolter.

Bạn giữ tay thật chặt vào 2 đầu dây, rồi đo và dời kim đồng hồ thật nhanh, ta sẽ thấy có nguồn điện giật tê tay? hiện tượng này là “cảm ứng điện từ,cuộn dây tự cảm” nếu bạn lấy 1 diot hàn vào 1 đầu dây ta sẽ nắn ra 1 dòng điện nạp lên 1 tụ lớn gấp 2 đến hàng chục lần so với 3v của đồng hồ vạn năng”mạnh yếu phụ thuộc vào thời gian biến đổi dòng điện qua cuộn dây từ $0 > \max$, từ $\max > 0$, nghĩa là số lần/s càng nhiều thì càng lớn, người ta gọi là tần số, hay Hz/s”

Nếu vậy người ta sẽ dựa trên đặc tính cảm ứng điện trường này,họ sẽ tạo ra các biến thế ở các nấc(thang) điện khác nhau, mà cơ bản do các phần tử dao động đóng ngắt dòng điện qua cuộn dây tạo lên. Vậy nguồn tăng áp(booster) , họ sẽ cho dòng điện 300v chạy qua cuộn dây xuống mát(âm nguồn) trong khoảng thời gian sắp xỉ

—— ☉ ☐ ☉ ☐ ——

nguyen van do (anhdayhhbg)- 28 / 3 / 2016

vâng.cháu cảm ơn chú nhiều. cháu đã hiểu qua rồi. chúc chú sức khỏe và giúp đỡ các bạn trẻ trong nghề! chú cho cháu hỏi thêm là khi hư mạch bội áp sẽ không có nguồn cấp sau phải không ạ

thaihoa (dthoa)- 28 / 3 / 2016

một số đời máy sẽ không có, nếu có mạch dc_dectec được thông báo từ mạch này, thường thì rất nhiều đời máy vẫn lệnh được nguồn cấp sau, nhưng khi chạy hay sinh nhiễu ac trên đường AV và PC là dở nhất

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

gửi bạn NGUYEN VAN DO đã hỏi ở mục 14481 - bạn có hỏi "chú cho cháu hỏi nhiệm vụ của nó là tăng áp.thế tăng áp để làm nv hả chú"
"nguyên lý và tác dụng để làm gì a. " | 2

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van do (anhdayhhbg) - 28 / 3 / 2016

dạ vâng cháu cảm ơn.khi nào cháu có điều kiện qua Đồ Sơn sẽ qua chỗ chú

Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
2. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mở biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc

gửi bạn NGUYEN VAN DO đã hỏi ở mục 14481 - bạn có hỏi "chú cháu hỏi nhiệm vụ của nó là tăng áp.thế tăng áp để làm nv hả chú"
hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc . nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
nguyên lý và tác dụng để làm gì ạ. | 3

5. đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vãn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóa điện thì máy mới làm việc,,
6. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vãn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vãn vậy . ban cho toi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vi toi khong sửa duocj bo mạch buon quá
10. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
12. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...