

hai phong - minh dang nhan sua cai monitor lcd LG mode:W1943SE
bi vo man hinh co anh em nao o hai phong co man thay thi cho minh
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 5024 của bạn nguyen quang quynh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): hai phong

Hiện tượng: minh dang nhan sua cai monitor lcd LG mode:W1943SE bi vo man hinh co anh em nao o hai phong co man thay thi cho minh so dien thoai lien he nha

o936211118

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vận hát bình thường nhưng 1 vé nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai vé nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÁTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÁTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
3. [chào các bạn. - dàn âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là](#)

hai phong - minh dang nhan sua cai monitor lcd LG mode:W1943SE

bị vỡ màn hình có ảnh em nào ở hai phong có màn thay thì cho mình

the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dap am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưng may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bị chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 minh chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thì trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các bạn nhiều.

4. điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em đánh rơi s2 vỡ màn hình lcd ở trong, mở máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mở máy thì vẫn có chuông rung và có 2 nút cảm ứng vẫn sáng đèn, lấy máy khác gọi vào thì vẫn có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tinh j, nghe thấy nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tự động mất tín hiệu. có ai biết về bệnh lấy ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu vẫn giúp em với em xin cảm ơn
5. Điện thoại nokia 520 - mở nguồn thì nghe rung lên nhưng màn hình thì mất hiện thì cũng không có đèn. anh em nào đã gặp bệnh này rồi tu vẫn cho mình với mình mong sự giúp đỡ do cuộc anh em nhiều.
6. Đầu DVD DICOBAG - Hiện tượng là bật nguồn lên có phông đc vài giây rồi mất phông hình. rồi lại tự có phông cứ lặp lại như vậy. lúc nào ko tắt phông hình thì load đĩa nhưng ko đọc đc.
7. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dỏ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào. cảm ơn mọi người nhiều
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên. mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V. mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với, hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đở lè nỏ đường hôj, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. monitor lcd lg w1943se - màn hình bị chia làm hai. hai bên hai màu khác nhau
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh