

Câu 6367 của bạn Luu quynh long - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Hp compaq v3000

Hiện tượng: Len nguồn ma màn hình tối thui

Anh em nao biet nguyên nhân chỉ giúp voi

— [●] [●] —

pham thi lan (phamthilan) - 24 / 3 / 2013

khả năng hư bản lề bong hoặc đứt cáp

Xuan Quynh (thietbilaptop) - 9 / 5 / 2013

thietbilaptop.com: bạn phải tháo ra xem len nguồn đen đâu

liemnv (liemnv) - 30 / 7 / 2013

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bạn xem nguồn chạy đến dòng bao nhiêu?

Khả năng bị card cao

Bệnh viện laptop komfix

Chuyên sửa chữa & đào tạo KTV

Đ/c: Ngọc lâm- Long biên- Hà nội Số 28g-ngõ 105 Láng hạ

L/h: Mr Liêm 01688.089.828 Mr Hoài 0966960115 Máy bàn 0462.921.278

Các bài viết tương tự:

1. [compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng , một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng](#)
2. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
3. [LAPTOP COMPAQ V3000 - K](#)
4. [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
5. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
6. [nokia X1-01 - em nhật dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko làm j dc,,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán](#)
7. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
8. [Tivi crt lg 21 . Đen slim. Ic tong lv76213. Ic nguồn 6554 - Màn hình tối thui co tiếng .trong tối vẫn thay duoc hình . Chỉnh g2 ko có tác dụng .dien ap g2 vẫn có. Tại chan den .tim den 4v .g2 230vac .abl van co dien ap . Đã thay tụ abl trở . Đốt tim . Mà ko thấy gì](#)
9. [Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tất cả tốt.....chỉ có tội là màn hình tối đen không hình](#)
10. [tivi sony KLV_32EX330 - cắm nguồn vào báo đèn đỏ..ko lên nguồn..đen thui..khi để nguồn thì tắt đèn đỏ rồi tối cam luôn!!](#)
11. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,](#)