

Câu 6206 của bạn Nguyen Tran Thanh Phong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HP DV3-2217tx
Hiện tượng: pin laptop không lên nguồn

Đề nghị giúp đỡ

— [●] [●] —

Tran Huu Ha (anhthulan) - 14 / 3 / 2013

Có pin mà bật nguồn không lên thì bạn tháo pin ra, cắm sạc vào bật nguồn xem có được không; nếu mở nguồn được thì lỗi pin còn không lên nguồn thì bạn nên mang ra thợ họ xem cho.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hovannhan (xxzz_langthang_zzxx) - 26 / 3 / 2013

bạn đang ở đâu vậy

Các bài viết tương tự:

1. [Asus k43e - Để pin bật nguồn không lên, dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng không có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải không bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
2. [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt máy lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy không lên nguồn không có tín hiệu gì, cả 3 lần để](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.
3. cần giúp dây cáp màn hình hp dv3! - em gặp con này bị hư cáp. ae ai có xin giúp đỡ share lại cho em với. hoặc cho số em liên hệ với. đt em là 0978870387
 4. laptop ace 47101 - máy bật không lên gì. có 5v, 3,3v,mạch sạc pin tốt. nguồn cpu đủ. bật thử dòng lên 1,2A nhưng không lên màn hình đc. không có Caps Lock
 5. laptop lenovo Y430 - nguồn Vin qua mạch quản lý đầu vào chỉ còn có 8,3v, mà chưa gắn pin vào đã có 8,3v ở chân + của pin, nguồn 3v,5v cũng không có luôn
 6. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
 7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
 8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
 9. msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..
 10. nokia 1110i - máy nạp pin nhanh đay, có cuộc gọi đến hoặc gọi đi thì bao hết pin tắt nguồn, mở nguồn lại thì vach bao pin đay
 11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
 12. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên