

Câu 2538 của bạn 0984750064 – đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Hp laser 1020

Hiện tượng: máy in hay bị kẹt giấy

Khi in cứ in được khoảng 4,5 tờ (chạy tốt) thì có hiện tượng là cuộn một trang giấy in tiếp theo nhưng không in nội dung lên mặt giấy khi giấy đi được nửa đường thì dừng, tháo ống mực ra, lấy giấy bị kẹt ra lại in được 4, 5 tờ lại tiếp tục bị, xin hỏi mọi người đây là lỗi gì! rất mong được chỉ giáo!

— [●] [●] —

Nguyễn Văn Khánh (Khanhcnv) – 15 / 2 / 2011

Đi được nửa đường là đã đi tới lô sấy chưa bạn nếu đi qua lô sấy một ít rồi thì Bạn hãy thay lô ép đi. Hiện tượng này thường do lô ép kém chịu nhiệt khi in được ít trang là nó dừng, còn nữa bạn lên tra mỡ cho vỏ lụa nếu vỏ lụa khô rất dễ kẹt giấy ở lô sấy.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnvnvn) – 7 / 10 / 2012

Do nam cham tach giay bi dinh'

Các bài viết tương tự:

1. [canon 1210 – khi ra lệnh in thì bao ket giay nhưng khong co giay ket](#)
2. [Đĩa DVD trung quốc – Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
3. [HP 1020 – in ra giay trang](#)
4. [HP Laser 1300 – khởi động bình thường , in test hay in trên PC ra rất tốt nhưng sau khi in xong khoảng 5-6 giây máy báo 3 đèn](#)
5. [lcd acer v173 – khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 – xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
7. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
8. [Máy HP 1020 – Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.](#)
9. [máy in serox phaser 3155 – bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giay , nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
10. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì – nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi – toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L – – ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)