



IBM T41 - may khoi dong windows nhung sau khi khoi dong xong man hinh toi den khong load duoc he dieu hanh | 1
Câu 4514 của bạn Huỳnh thanh tuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): IBM T41

Hiện tượng: may khoi dong windows nhung sau khi khoi dong xong man hinh toi den khong load duoc he dieu hanh

co ai biet pan benh nay ko ? Giup minh voi.cam on cac ban nhieu.

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

Hoàng Long Biên (mrbienmobile)- 6 / 6 / 2012

Thử cài lại Windows xem sao đi bạn, có thể nó bị lỗi win đó

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

BINBIN (itech)- 10 / 10 / 2012

Ban thu nạp lại Bios xem sao

Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)

2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lan nửa.được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
5. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
6. [man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau do bị mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.máy chạy ic dao động SVT9118.](#)
7. [máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
9. [Máy LENOVO Y430 - Máy vẫn chạy nhưng không load được hệ điều hành, khi bấm đé vào màn hình CMOS SETUP thì máy bị treo](#)
10. [thành thật mong e a thông cảm. - 14158. Maygiat - sanyo bực, toshiba bực, avqa bực , LG bực , * sửa xong lạng,,sửa xong ko chịu chia sẻ,, * ghi nhớ trong giấy những người như vậy để sau rồi ko giúp những ng đó khi gặp máy khác,,,kakaakka thà phụ người thiên hạ chứ ko để người thiên hạ phụ ta...bibi cái thiết bị máy giặt từ đây về sau ko màng tới nữa \(thần men hiệp sĩ\) kakkakak](#)
11. [thay ro le khởi động cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat ban đản thì đong có không hoạt động được đong cao](#)
12. [toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối](#)



IBM T41 - máy khởi động windows nhưng sau khi khởi động xong màn hình tối đen không load được hệ điều hành | 3
[đc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận US nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị](#)