

Câu 12067 của bạn Nguyen Van Sinh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): IBM T61

Hiện tượng: máy khởi động không lên hình

e có con máy IBM t61, khởi động xong thấy màn hình đen thui. nhấn đèn capslock vẫn sáng. chuyển sang màn hình ngoài qua cổng VGA vẫn vào được win. đã thay màn hình và cáp màn hình mà vẫn thế. mong a c e giúp đỡ và cho ý kiến.

— [●] [●] —

Trịnh Hạ Đêm (trinhhadem) - 8 / 3 / 2015

vậy thì vấn đề nằm ở card onboard rồi bạn à , cái này đóng lại nó ko an toàn bởi vì mình từng đóng rồi , thay main đi cho chắc .

Nguyen Van Sinh (shboygame) - 19 / 3 / 2015

cảm ơn bạn đã trả lời. mình đóng lại chip VGA và anh Quang Tèo gỡ cửa vào thăm.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van viet (nguyenvietlc) - 28 / 5 / 2015

t61 keo gôm đóng lại quang tèo là đúng rồi

Các bài viết tương tự:

- [Dòng máy IBM T61, T41 lúc kích nguồn được lúc không](#)
- [G31M-S2C - Xài lâu lâu bị màn hình xanh, khởi động lại quạt vẫn quay nhưng không lên hình.....Cắm card test 4 số khởi động mấy lần đa số báo A154, đôi khi còn không có xung reset.](#)
- [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
- [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi ma không ra hic](#)
- [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!](#)
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi](#)



[đc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng không kết nối đc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi kết nối may tinh thi bao co nhan US nhưng không kết nối đc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng không kết nối đc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)