

Câu 2313 của bạn nguyenvinh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): intel gygabyte

Hiện tượng: binh thường

khởi động máy lên nghe tiếng kêu bip dài.đã thay ram

— [●] [●] —

viducchinh (viducchinh2010)- 28 / 10 / 2010

nho cac anh giúp

nguyen van linh (truonglinhkaka)- 17 / 11 / 2010

co the chap chan ram roi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Võ Hữu Nam (levohuunam2712)- 20 / 11 / 2010

1. Ram mới vẫn không tương thích với main.
2. Từ đầu do slot ram bị chạm rồi bạn ơi. Trên main có bao nhiêu slot ram? Bạn thử cắm sang slot khác xem sao, để phòng nguy cơ slot ram bị chạm có thể làm cho thanh ram mới của bạn sẽ bị die theo lun đấy.

==> Trên đây là ý kiến suy đoán của mình, bạn thử tham khảo xem sao nhé. Chúc may mắn ^^!@

Các bài viết tương tự:

1. [amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
2. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
3. [intel - bình thường](#)
4. [intel - kinh thương](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [LG L1942S_PF - mo máy hình bình thường 2_3s sau co 1 vach sang ngang o giữa màn nua trên hình bình thường fan dưới trời liên tục 2-3s hình lại bình thường cu lap đi lap lại như vậy](#)
7. [Main Intel Sk775 - Main vẫn khởi động nhưng không lên hình, có nhảy số Hecxa gần như bình thường.](#)
8. [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.](#)
9. [Main PC Gygabyte GA 945 GZM-S2 - Máy không được ăn nguồn từ 3-4 tiếng đồng hồ thì rơi vào tình trạng không khởi động được . Chính xác là đèn báo nguồn từ 2-3s rồi tự động tắt .](#)
10. [Máy giặt cửa ngang sanyo af700 - Máy chạy bình thường đến chế độ vắt thì báo lỗi nhảy đèn vắt + giữ. Trong khi chọn chế độ vắt bằng tay lại chạy bình thường.](#)
11. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
12. [Vĩ đa năng máy giặt cửa trước - Em đang nấp một em vĩ đa năng lồng ngang...giặt và vắt ok...mà cứ chế độ giữ bơm nước xong em ấy báo lỗi intel err anh em nào từng bị cho em lời bình với...em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.](#)