

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15198 của bạn ngo van hieu - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): iphon4 thương

Hiện tượng: máy chạy thay nóng rúj nhanh hết bin

máy của e sai bình thường nhưng nóng và nhanh hết bin bác lao bjt khách khác phục jup e voi

—   —

Các bài viết tương tự:

1. [Đại kin invecter 1 chiều 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
2. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huynh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao](#)
3. [khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu làm lạnh bình thường nhưng sau 1 thời gian dàn nóng không nóng dàn lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tu thì dàn nóng có nóng dàn lạnh không lạnh](#)
4. [maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rúj bị treo, lúc thì lên được](#)

vai phút k làm j hết cùng tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e đã thay nguồn ktra o cùng, ktr ram nhưng k hu j hết

5. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
6. máy tính cay - máy chạy bình thường, ban em (người yêu) kiểm tra cái o cùng về bao em test thử, e liên thao o cùng của máy ra dòng o cùng này vào và bắt máy thì máy ko chạy (o cùng chết) sau đó e lắp lại o cùng của máy rồi bắt lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay o cùng) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt động
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.
9. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quặt va lốc ko chạy. sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ
10. tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường, kiểm tra đường dây không nóng, dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có bám tuyết, kiểm tra không thấy lạnh, chạy lâu gió thổi ngan đá thấy nóng
11. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc vẫn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sò đầu đẩy 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên
12. tu lạnh vtb quá gio vn - tu bị thung dàn nóng, mình đã thay dàn mới, khi bơm ga thay dàn nóng, nong nua dàn con nua dàn về phin kg nong. đầu dàn lạnh có ít tuyết bám. mình đã kiểm tra 2 dàn nóng lạnh thay kg bị tuc.