

Câu 4150 của bạn nguyên doan hung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): jetex 480w

Hiện tượng: Mất nguồn cấp trước

Mở thấy trở về mass nổ, kiểm tra đèn công suất, đèn sửa sai và các linh kiện xung quanh thấy bình thường, kiểm tra so quang thấy ko bình thường (Chân 4 3 dò hai chiều).

Kết quả thay so quang, lắp trở đấu mass, nguồn đã chạy

Nhưng chỉ đc một thời gian là trở đấu mass lại nổ, mình kiểm tra toàn bộ nguồn cấp trước mà không thấy hư hư gì nhưng cho trở đấu mass vào là nó hư liền

Mong các bạn chỉ giúp.

— ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen doan hung (dhnguyen89) - 9 / 3 / 2012

À ra rồi do nổ làm đứt chân quận hồi tiếp ko có áp hồi tiếp, mình đấu lại chân quận hồi tiếp và đã được

Các bài viết tương tự:

1. [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh](#)

- [em giúp em tìm ra con so cần nắp là gì?](#)
2. [Đầu Airang A R - 36G . Mất 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
 3. [jetex - Mất nguồn cấp trước, mở ra thấy nổ chì, đèn công suất nổ.](#)
 4. [Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm](#)
 5. [Nguồn ATX 480W - không có nguồn ra...](#)
 6. [nguồn atx plus plp-480w - không có nguồn ra](#)
 7. [Nguồn Jetex - mất nguồn cấp trước, kiểm tra thấy nổ cầu chì, chập điốt chỉnh lưu, chập 2 đèn công suất của biến áp chính](#)
 8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
 9. [sanyo. - mạch điều khiển không hoạt động . không có đèn báo nguồn.con nay nguồn cấp trước bằng biến áp .em kiểm tra ở tụ lọc nguồn thì thấy có điện khoảng 15v. em có đọc trên diện dàn bench mất nguồn hay do thạch anh.em đã thay thử nhưng không được.](#)
 10. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
 11. [Tivi TCL mất model cao áp 0284.dòng d1555,nguồn k6245 và tổng8823CRN - pan:mất nguồn thứ cấp sơ cấp vẫn có bình thường, bên sơ hư R 100om cấp vô chân 8 ic 8 chân,đã thay R100om,ic nguồn,ic dao động 8 chân,biến áp,dàn diode kt mà ko hư...](#)
 12. [vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko có quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường](#)