

Câu 2314 của bạn Dothanhbinh - đã có (2) trả lời & góp ý.

la4440
tình trạng hu

cho biet cac chan ic cua la4440

— [●] [●] —

dang quang huan (btv2100)- 16 / 11 / 2010

theo thu tu tu 1 den 14 thi chan 1=nf 2=in1

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dang quang huan (btv2100)- 16 / 11 / 2010

theo thu tu tu 1 den 14 thi chan 1=nf 2=in1 chan 3 =gnd 4=munte 5=dc
6=in2 7=nf2 8=gnd 9=bs2 10=out2 11=vcc{b+} 12=out 1 13=bs1 14 ==gnd
do la chuc lang cua cac chan
co gi thac mac lien he voi minh qua nick yahoachat lan tu_20072000@yahoo.com

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,,](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu títt và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 v: vi nguồn, vi khiển, vi inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
3. [Lo vi song Panasonic - Chet công suất. Em kiểm tra chet 50n322](#)
4. [Lò vi sóng sharp - cách chế bộ điều khiển điện tử thành bộ điều khiển cơ](#)
5. [lò vi sóng sharp Biền áp om - mấy bữa nay e chạy lủng sục mua Biền áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
6. [mạch cs la4440 - làm mạch hát karaoke](#)
7. [Mạch khuếch đại âm thanh stereo 2 kênh LA4440](#)
8. [Mạch khuếch đại công suất âm thanh Stereo sử dụng LA4440](#)
9. [mạch la4440 - biến thế 3 giây](#)
10. [máy lạnh toshiba inverter - dầu lạnh chảy, kích cục nóng khoảng 4 lán, la dầu lạnh bao den nguon chop liên tục, mọi lán kích la quạt cục nóng quay được 2 vòng rồi dừng im](#)
11. [Mg electrolux ewf 10751 - Mất dao động](#)
12. [panasonic inveter - hư Inverter](#)