



Lap top hp pavilion dm3 notebook pc - Lam on chi dum..may cua minh main van chay quat van quay nhung khong len nam hinh.minh TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH man hinh .moi ng chi MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. thị xã Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16124 của bạn Nguyenquangxung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Lap top hp pavilion dm3 notebook pc

Hiện tượng: Lam on chi dum..may cua minh main van chay quat van quay nhung khong len nam hinh.minh da thu cam cong VGA sang may khac van k len man hinh .moi ng chi cho minh huong giao quyet nhe.cam on nhieu

Mong moi ng chi dum

— ●● ●● —

### Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoai roi vi hang xach tay ma lai](#)



Lap top hp pavilion dm3 notebook pc - Lam on chi dum..may cua

minh main van chay quat van quay nhung khong len nam hinh.minh  
thay con STK4150 minh chua thay gan con nay ban gio vi vax nho cac han gon y va  
da thu cam cong VGA sang may khac van k len manh hinh .moi ng em  
giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban  
cho minh huong giao quyet nhe.cam on nhieu + z  
nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

3. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
4. Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thi đèn thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại
5. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cảm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa dc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e xác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hanka
6. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn moi người nhiều
8. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
9. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc cùn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy



Lap top hp pavilion dm3 notebook pc - Lam on chi dum..may cua

minh main van chay quat van quay nhung khong len nam hinh.minh

máy tinh m bị gì vậy các bạn mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong  
đã thử cảm công VGA sang máy khác vẫn k lên main hình .mời ng em

sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quay chín chạy

cho mình hưởng giải quyết nhẹ.cam on nhieu | 3

12. XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - minh có em HLV PRO 300 8 sò to hư 1 vế  
tình trạng là 1 vế bị ù như là chap sò vậy nhưng mà sò ko hư mình cô lập tầng công  
xuất ra do các điện áp 2 vế ổn định nhưng cảm sò vào là ù rơ le vẫn đóng mình xin ý  
kiến của ae cho phuong án giải quyết