

Câu 2504 của bạn Nguyễn Quỳnh Phong - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): laptop toshiba a135

Hiện tượng: hu phan nguon

chua sua gi het

— [●] [●] —

nguyenanhlng (nvcict) - 14 / 12 / 2010

sua phần nguồn

Trinh Van Phi (tvphin) - 18 / 12 / 2010

bạn định hỏi gì đây— nếu là thợ sửa thì cho thêm thông tin (nguồn dòng báo dòng bao nhiêu, có nguồn qua fet thuận chưa, 3,3v, 5v, 1,8v có chưa... v v v, nếu không là thợ thì mang ra tiệm vậy

ho duy khanh (hocmai) - 22 / 7 / 2011

truc tien coi fas nuoi dau di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn thành long (nguyenthanhla) - 22 / 6 / 2013

ban phai noi ro rang .nghe ban hoi biet ban khong biet gi

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +-27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
- [lcd sharp hay toshiba 24. - có bác nào thanh lý lcd 24 .sharp hay toshiba 24 ko.](#)
- [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào bit bị ở đâu chỉ em với ạ... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận](#)
- [Máy giat toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tạo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
- [Máy Toshiba Satellite M200 - Khi đo điện áp của Pin Laptop Toshiba M200 tại chân -BAT và +BAT = 0v,tại sao khi bấm nút Sw máy vẫn chạy ?](#)
- [Mình có con panasonic mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21 co bscs nào biết ở đâu bán con này k chỉ mình vs - mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21](#)
- [Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [ti vi toshiba 40L5550VN hư bo nguồn - ai có sơ đồ hoặc có bo nguồn chụp lại cho mình xin phần linh kiện mạch in vì bị nổ](#)
- [toshiba - * mình có mạch máy giặt toshiba mà ko biết cảm cảm biên nước để thủ.mà ko biết dùng loại máy chân.ahe đá gạp chỉ dùm em với](#)
- [Toshiba - Cho em hỏi công tắc cửa toshiba loại 3 rắc cắm có thay dk cho loại 4 rắc cắm k các bác](#)
- [Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn.đèn báo vẫn sáng.đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiến tín hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với](#)