



LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình và rung theo chiều dọc, dung cang lau màn hình cang rung | 1
Câu 6595 của bạn Nguyen Huu Ban - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD AOC 719V

Hiện tượng: nhiều soc ngang phía dưới day màn hình và rung theo chiều dọc, dung cang lau màn hình cang rung

co sua duoc khong? phia sua chua? so luong 12 cai

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

nguyen duc quy (thaisalem668)- 7 / 4 / 2013

hư palen

buivansinh (dientuhoangduong@)- 7 / 4 / 2013

pan này tớ đã xem trên youtupe hãng sony xử lý màn lcd 52in đó là bệnh của chạm đầu dây giữa panel với mạch xử lý dòng màn hình bạn dán thôi lên rất dễ bị bong (nó hương dẫn bằng tiếng tây lên tớ cứ hiểu noonna vậy) đây là chuyên gia của hãng còn ae mình có lẽ biện pháp duy nhất là thay panel thôi

Thành Nguyễn (thanhnguyen739268)- 8 / 4 / 2013

Mấy em bé bé này thì thay panel, còn mấy em to to như 32,40,52,55 thì có cách đấy!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

buivansinh (dientuhoangduong@)- 9 / 4 / 2013

anh thành nói có cách chắc là anh đã xử lý nhiều rồi có thể chia sẻ với ae được ko ?

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [Màn hình máy tính đời cũ - Monitor LCD; HP model L1706 - bị trắng nốt nửa phía dưới phía trên bt](#)
2. [mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liên. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè](#)
3. [monitor lcd_sam sung 17in - bat 1 duoc 1 luc phia tren man hinh hoi toi con phia duoi man hinh sang duoc may phut thi tu dong tat](#)
4. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong man hinh sang co vet chay doc theo man tu chen xuong duoi em do nguon thi thay 15v. nhap nhay theo do sang cua man hinh](#)
5. [samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà không được.](#)
6. [Sửa máy hàn bị rung khi bật nguồn, để càng lâu càng ồn lớn](#)
7. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò màn hình\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn không được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.](#)
8. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình cang sử dụng phím chức năng thì khung trắng cang rõ ,nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn không hết bệnh](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rồi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây không bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bụng có tí khoảng 1cm](#)
12. [Tivi toshiba 32pb200v - Mờ len hình được một lúc bị kẹt mau ngang màn hình từ phía dưới lên cang lúc cang to. Mong các bác chỉ giúp](#)