

Câu 3682 của bạn cusutnamdinh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD sam sung

Hiện tượng: bat ko nen

bị ve phan nguon

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vi van chung (chungtk)- 19 / 11 / 2011

ban phai noi ro doi may chu ko thi ai biet dc

Các bài viết tương tự:

1. [amply - lại gặp thêm 1 bệnh 2 kênh ra không đều đèn quạt sáng bên 100% bên khoảng 50.60% ...mà ác cái chỉ cần tắt bật lại vài lần là ok nên ko biết nên bắt đầu kiểm tra phần nào...](#)
2. [điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cũ bắt lên vừa chạy dc 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lay điều khiển bắt lại thì dc nhưng cũng chỉ vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e voi](#)
3. [máy RCT sam sung 17KSBBR - máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ còn màn hình xanh.tắt đi bắt lại ngay thì không được ,nhưng để hôm sau bắt lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được khoảng vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao động](#)

SVT9118.

4. man sam sung synmaster 743 - Em co con man hình synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :))
5. may giat sam sung của ngang - bat nguồn khởi động motor quay một vòng xong báo lỗi 3e
6. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
7. sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v
8. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chỉ đường giúp em cái
9. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thì màn hình suat hie mot khung trang chiem gan het màn hình cang su dung phim chuc nang thì khung trang cang ro ,neu de mot luc thì khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem binh thuong
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngat ngay ,bac nao bit giup e voi
12. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nên, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét