

Câu 4968 của bạn BINBIN - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Lenovo G555

Hiện tượng: Kích nguồn quạt quay nhưng không lên hình

Nhờ anh em hướng dẫn sửa chữa phần này nhé

— [●] [●] —

tranvanhien (duchien84) - 11 / 10 / 2012

Kiểm tra ram .thao ram ra vệ sinh rồi cắm lại nhé nếu không được thì dùng một màn hình CRT khác cắm vào công máy chiếu xem có lên không

Le Quang Dung (lqd86_ictu) - 14 / 10 / 2012

Bạn nên nói cụ thể là con này chạy card VGA on hay rồi. bạn nên dùng máy đo dòng kiểm tra xem dòng đang dừng ở bao nhiêu A thì mình mới có thể tư vấn cho bạn được.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nong Dinh Nghiem (nghiem87) - 12 / 11 / 2012

Có Ram thì thay thử đi.. không được thì kiểm tra cáp màn hình...không được nữa thì thử màn hình khác như bạn TranvanHien nói. rồi dẫn đến thay màn hình thôi

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguôn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [điều hòa 2 chiều funikin - o che do lạnh máy chạy bình thường \(quạt dàn lạnh quay\) nhưng bật sang chế độ nóng thì quạt lạnh ko quay.mình đã đo van dao chiều đã đúng.](#)
5. [ecs 945gct-m2 - kích nguồn lên quạt quay nhưng không hiển thị được lên hình](#)
6. [G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguôn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
7. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin y kien chi giao](#)
8. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguôn cấp cho cpu thì kích nguôn được, khi cắm nguôn cấp cho Cpu kích nguôn không lên, quạt chỉ chạy xet một cái.](#)
9. [main intel 945 - kích nguồn lên quạt quay nhưng không hiển thị được lên hình](#)
10. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguôn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
11. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguôn vào bộ nguôn, máy tự chạy + nguôn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguôn và quạt chip chạy](#)
12. [Prescott S33. - kích nguôn thì nó chạy, quạt quay, nhưng không lên hình,](#)