



LG 42pt35R-TD. - may ko chay kêu tach tach ko lên hình.e đã kiêm tra chêt 2con đèn.30F124 ko biết thay băng con nao cho phù hợp | 1 Câu 13778 của bạn dungnguyen - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LG 42pt35R-TD.

Hiện tượng: may ko chay kêu tach tach ko lên hình.e đã kiêm tra chêt 2con đèn.30F124 ko biết thay băng con nao cho phù hợp

Mong anh em diên đàn giúp đỡ e vs e ko biết 30F124 thay cho con nào thay con nay dk mong anh e giúp đỡ

— ●● ●● —

laxuantruongcb0781 (xuantruongcb0781)- 10 / 12 / 2015

có phải ở bộ cao áp ko bạn mình cũng đang bị hư con 30f124 và 30j124,mà cũg chưa biết thấy con nào vào dc kính mong ae trên dđ giúp đỡ xin chân thành cảm ơn

dungnguyen (dung4426641)- 10 / 12 / 2015

Uh đung rồi ban minh ko fai o fân cao áp.ma nguồn chia.ma con đđ tim ko ra ko biết nên thay con nào phù hợp vs con đđ.monh a e diên đàn giúp đỡ.e rất cam

dungnguyen (dung4426641)- 10 / 12 / 2015

Uh đung rồi ban minh ko fai o fân cao áp.ma nguồn chia.ma con đđ tim ko ra ko biết nên thay con nào phù hợp vs con đđ.monh a e diên đàn giúp đỡ.e rất cam

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 10 / 12 / 2015

Bác thaihoa nhận hàng đi , riêng em thì em khuyên anh em mới vấp dòng này thì không nên tự sửa 1 mình đôi khi nó là sự trả giá khủng khiếp cả thời gian lẫn tài chính nhưng kết quả lại không được như mong muốn nếu có sửa được thì cũng chỉ là sự may mắn thôi. Còn linh kiện này BBN chợ sắt bán đầy.Nếu bạn gần Hải Phòng!

thaihoa (dthoa)- 11 / 12 / 2015

thiếu gì con tương đương hả bạn? nhưng cũng hiếm và đắt:30f124/25/26..=30g122/23..=30j124 (J đắt nhất, đến G>F..) nó là transistor có cực điều khiển là mofee(G-C-E)

nếu gần HP tới 203 quang trung ,gần chợ sắt(linh kiện ĐT bình ngan), F khoảng 15 đến 25k/1 con ,G đắt hơn

Pham Van Hai (ThuongHai)- 11 / 12 / 2015

PT350 sò mới trên thị trường rất nhiều nhưng theo kinh nghiệm của mình nếu hư 2 đôi sò J



LG 42pt35R-TD. - may ko chay kêu tach tach ko lên hình.e đã kiêm tra chêt 2con đèn.30F124 ko biết thay băng con nao cho phù hợp | 2 và F các bạn nắp sò mới và O sõ tèO luôn nhé. tốt nhất là gửi sửa: đầu tư 300k thu về 1triệu sõ ngon bõ rẻ hơn nhiều.

thaihoa (dthoa)- 11 / 12 / 2015

mình vẫn lắp, chạy tốt mà , bạn Hải?

thaihoa (dthoa)- 11 / 12 / 2015

vấn đề là , khi hư công suất(cao áp hoặc nguồn) thường do nguyên nhân khác nữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 11 / 12 / 2015

Bác thaihoa à em đang thắc mắc là ngoài 2 nguyên nhân là sai dao động & đứt tụ (cái này em hay gặp)còn nguyên nhân gì khác nữa như chạm biến thế chẳng hạn bác có thể chia sẻ được không ạ!?

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hở bo công suất am ly này lúc đâu chêt 2sò vẽ tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [bếp Media dùng sò H20R1202 - k lên nguồn,e ktra nguồn 18v 5v k có, trước cuộn biến thế có con R90 \(220 ôm\) đã hư,e thay con R 220 ôm mới vào thì nó hư luôn.kiểm tra con đi ối sau con R thì vẫn ổn.mong các bác cho e ý kiến](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra căp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực căp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò](#)



LG 42pt35R-TD. - may ko chay kêu tach tach ko lên hình.e đã kiêm tra chêt 2con đèn.30F124 ko biết thay băng con nao cho phù hợp | 3 mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tach luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlV1z.jpg> . :

4. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhu co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi de nguoi lai ko nau duoc nhu noi o tren.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
5. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chêt cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...
6. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ năm chung 1 mạch - nguồn đói xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,1 brrn rơ le vê kia vài milivon nhỏ,,,em đã kiểm tra vẽ -52 vol các tran trả tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thấy thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tệ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm
9. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tach tach... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tach tach nữa!
10. Máy sam sung 29z57 - Máy hú sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hú sò ngay em thay băng sò c5144 thân to thì sò không hú máy không chạy cao áp kêu tach tach. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò băng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
11. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi



LG 42pt35R-TD. - may ko chay kêu tach tach ko lên hình.e đã kiêm tra chêt 2con đèn.30F124 ko biết thay băng con nao cho phù hợp | 4
co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so.anh chi em nao gap qua
pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoc nha

12. Tivi lg32lf15R - Co 2con motfet cap nguon cho bo cao ap bi chet con truoc ca hai con do mot ic mo lenh dao dong nhung con chet lenh kich tu ic dao dong bi sai