



LG 42pt35R-TD. - may ko chay khu tach tach ko lên hình.e đã kiểm tra chet 2con đen.30F124 ko biết thay bằng con nao cho phù hợp | 1 Câu 13778 của bạn dungnguyen - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LG 42pt35R-TD.

Hiện tượng: may ko chay khu tach tach ko lên hình.e đã kiểm tra chet 2con đen.30F124 ko biết thay bằng con nao cho phù hợp

Mong anh em diễn đàn giúp đỡ e vs e ko biết 30F124 thay cho con nao thay con nay đk mong anh e giúp đỡ

— [●] [●] —

laxuantruongcb0781 (xuantruongcb0781)- 10 / 12 / 2015

có phải ở bộ cao áp ko bạn mình cũng đang bị hư con 30f124 và 30j124,mà cũng chưa biết thấy con nào vào đc kính mong ae trên đỡ giúp đỡ xin chân thành cảm ơn

dungnguyen (dung4426641)- 10 / 12 / 2015

Uh đúng rồi bạn mình ko fai ơ fan cao áp.ma nguồn chia.ma con đo tim ko ra ko biết nên thay con nào phù hợp vs con đo.monh a e diễn đàn giúp đỡ.e rất cam

dungnguyen (dung4426641)- 10 / 12 / 2015

Uh đúng rồi bạn mình ko fai ơ fan cao áp.ma nguồn chia.ma con đo tim ko ra ko biết nên thay con nào phù hợp vs con đo.monh a e diễn đàn giúp đỡ.e rất cam

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 10 / 12 / 2015

Bác thaihoa nhận hàng đi , riêng em thì em khuyên anh em mới vấp dòng này thì không nên tự sửa 1 mình đôi khi nó là sự trả giá khủng khiếp cả thời gian lẫn tài chính nhưng kết quả lại không được như mong muốn nếu có sửa được thì cũng chỉ là sự may mắn thôi. Còn linh kiện này BBN chợ sắt bán đầy.Nếu bạn gần Hải Phòng!

thaihoa (dthoa)- 11 / 12 / 2015

thiếu gì con tương đương hả bạn? nhưng cũng hiếm và đắt:30f124/25/26..=30g122/23..=30j124 (J đắt nhất,đến G>F..) nó là transistor có cực điều khiển là mofee(G-C-E)

nếu gần HP tới 203 quang trung ,gần chợ sắt(linh kiện ĐT bình yên), F khoảng 15 đến 25k/1 con ,G đắt hơn

Pham Van Hai (ThuongHai)- 11 / 12 / 2015

PT350 sò mới trên thị trường rất nhiều nhưng theo kinh nghiệm của mình nếu hư 2 đôi sò J

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



LG 42pt35R-TD. - máy ko chạy kêu tách tách ko lên hình.e đã kiểm tra chét 2con đen.30F124 ko biết thay bằng con nao cho phù hợp | 2 và F các bạn nắp sò mới và O sẽ tèo luôn nhé. tốt nhất là gửi sửa: đầu tư 300k thu về 1 triệu sẽ ngon bổ rẻ hơn nhiều.

thaihoa (dthoa) - 11 / 12 / 2015

minh vẫn lắp, chạy tốt mà , bạn Hải?

thaihoa (dthoa) - 11 / 12 / 2015

vấn đề là , khi hư công suất(cao áp hoặc nguồn) thường do nguyên nhân khác nữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 11 / 12 / 2015

Bác thaihoa à em đang thắc mắc là ngoài 2 nguyên nhân là sai dao động & đứt tụ (cái này em hay gặp) còn nguyên nhân gì khác nữa như chạm biến thế chẳng hạn bác có thể chia sẻ được không ạ!?

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chét 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khị chạy nóng bốc tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chét sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [bếp Media dùng sò H20R1202 - k lên nguồn,e ktra nguồn 18v 5v k có, trước cuộn biến thế có con R90 \(220 ôm\) đã hư,e thay con R 220 ôm mới vào thì nó hư luôn.kiểm tra con đi ốt sau con R thì vẫn ổn.mong các bác cho e ý kiến](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò](#)

LG 42pt35R-TD. - may ko chay kêu tách tách ko lên hình.e đã kiểm tra chët 2con đen.30F124 ko biết thay bằng con nao cho phù hợp | 3

mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linkh đây ă:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ă: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và bao loi E1 sò vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam biến o sò ban dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
5. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
6. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tự diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm](#)
9. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!](#)
10. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
11. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo máy chet so dong nguon b+tang len 190v kiểm tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do mình lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vào hình bị](#)



LG 42pt35R-TD. - máy ko chạy kêu tách tách ko lên hình.e đã kiểm tra chét 2con đèn.30F124 ko biết thay bằng con nao cho phù hợp | 4 co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truo c nha

12. Tivi lg32lf15R - Co 2con motfet cap nguon cho bo cao ap bi chet con truo c ca hai con do mot ic mo lenh dao dong nhung con chet lenh kích tu ic dao dong bi sai