



lg crt 21fb70v - tieng binh thuong.hien thi van co.giong nhu mat
abl.abl da co 5v.dung tong 9381.nho 24c16a. | 1

Câu 5174 của bạn duonganhtuan - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): lg crt 21fb70v

Hiện tượng: tieng binh thuong.hien thi van co.giong nhu mat abl.abl da co 5v.dung tong 9381.nho 24c16a.

da thay tong roi ma ko dc.dien ap moi nhanh deu du.nho thay roi.ic manh roi.ic khuech daivideo roi.khuech dai sac roi ma ko duoc.nho anh em tu van dum cin cam on

— [●] [●] —

nguyễn đình thuận (thuan huong)- 18 / 11 / 2012

tìm tại đường abl từ cao áp đi về phía ic tổng. nếu thấy con đèn ngược thì hút hở chân c đèn ra.

phạm thi lan (phamthilan)- 18 / 11 / 2012

bạn kiểm tra nguồn =-của ic manh xem có không nếu có đầy đủ thì thay ic màn hình đi nhé tivi Lg hay bị pan này lắm chúc thành công

vo hoang phuc (phucmobile26)- 18 / 11 / 2012

tivi LG neu manh (vert) khong hoat dong cung ko chay duoc,,neu hinh anh mo ko ro net,,chinh g2 co giang hoi tot,,abl ban da kiem tra da ok,,tu loc nguon 180v ban da thay chua?? kilo duoi den hinh ban da thay chua???neu co hinh,,manh hoat dong bung ra tot la ok,,neu ko bung ra thi ban xem lai nha,,doi voi tivi LG va samsung neu manh ko hoat dong thi tivi cung bi mat nguon luon..hoat khi mo may len roi tu dong ngat nguon..

duonganhtuan (tuanhlht)- 20 / 11 / 2012

Minh tìm ma ko thay .nguồn +-manh co cả rồi
Tìm mai ma chưa ra .nhi anh em tư vấn thêm
Cam on moi người

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phungdinhquy (108306) - 20 / 11 / 2012

Pan nay mình gặp rui nhưng ko bjt ggông pan của ban ko thay thử flyback xem thế nào?

Các bài viết tương tự:

1. [amply califonia Pro 468a](#) - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm, ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.
2. [ariang 36m](#) - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...](#) khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi... mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở... em chưa kiểm tra nguồn - laoi quạt này (quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số (tốc độ), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc... nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. [Ivi samsung crt chạy ic nguồn 5q 0765 chạy ic tổng 9381](#) - Máy đã chạy do đặc các nguồn b+ 125v nguồn 180v ok nhưng van 0 có hình vắn cao áp lên thì có đường hồi mình do các nguồn 3,3 v và 5v và 8v đều du cả mình đã thay thử ic tổng và ic nhớ cao áp cũng thay luôn mà van 0 dc
5. [lcd acer v173](#) - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
6. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#) - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
7. [Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài](#) - Lúc đầu xem bình thường sau 2-3h thì hình bị

lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

8. Tivi crt lg 21 . Đen slim. Ic tong lv76213. Ic nguon 6554 - Màn hình tối thui co tiếng .trong tối vẫn thay duoc hình . Chỉnh g2 ko có tác dụng .dien ap g2 vẫn có. Tại chan den .tim den 4v .g2 230vac .abl van co dien ap . Đã thay tụ abl trở . Đốt tim . Mà ko thấy gì
9. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thể nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
10. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
12. tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic manh la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dần đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ