

Câu 2615 của bạn WhiteHorse - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LG
Hiện tượng: màn hình toi

thay dai cao ap

— [●] [●] —

nguyen quoc viet (vietlovely) - 20 / 1 / 2011

co chay ko ban

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 1 / 2011

ban phaikiem tra dien ap 300v co chua.neu co thikiem tra nguon 115v cap vao cao ap co chua .va kiem tra so dong dao dong chua dao dong phai 1den 2 v

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenduchoan (1981) - 5 / 4 / 2011

neu FBT chay roi thi ban kiem tra ap G1 = khoang am 50v ko?

Các bài viết tương tự:

1. [CRT Viewsonic E70FB - Thỉnh thoảng lại hiện màn hình menu để điều chỉnh độ sáng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- tối, điều chỉnh co giãn màn hình, nhưng không tắt được bằng nút trên màn hình
- [2. điều hoa lg may thường - chào anh em trên dd. mình nhận của khách con điều hòa LG bị chết lock. mình mua lock bãi của mitsu thay vào thì thấy lock chạy rung lớn và thấy kêu to. mình mới vào nghề thay con này đầu tiên mong anh em trên dd chỉ cho cách thay dầu lượng dầu bao nhiêu](#)
 - [3. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
 - [4. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
 - [5. màn hình fujshi - ban đầu cam dien vào màn hình sang bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sang nhưng dùng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy hình ảnh](#)
 - [6. Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
 - [7. Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang màn hình đèn phim bình thường nghe gọi toi.em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy.e thay con ic khiến màn hình bị núc một chút .e ko có số đo để cài lại nó.mong các bác chỉ giúp dum e.cam on các bác a!](#)
 - [8. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa lên rồi tối nài đèn cao áp vẫn chạy bình thường màn hình sang có vết chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sang của màn hình](#)
 - [9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
 - [10. Tivi crt lg 21 . Đèn slim. Ic tổng lv76213. Ic nguồn 6554 - Màn hình tối thui có tiếng .trong tối vẫn thay được hình . Chỉnh g2 ko có tác dụng .dien áp g2 vẫn có. Tại chân đèn .tim đèn 4v .g2 230vac .abl vẫn có dien áp . Đã thay tụ abl trở . Đốt tim . Mà ko thấy gì](#)
 - [11. Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tắt cả tốt.....chỉ có tối là màn hình tối đen không hình](#)
 - [12. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)