

Câu 12713 của bạn duongvanthin - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): lò vi sóng sanyo

Hiện tượng: thức ăn không nóng

xin chào các bạn. mong các bạn giúp đỡ. mình có một e lò vi sóng của hãng sanyo của khách chạy bằng bo mạch khi cho thức ăn vào thì không nóng. mình đã kiểm tra đèn vi sóng ok(điện trở cách điện giữa điện cực với vỏ được vô cùng, điện trở giữa hai tóc bóng đèn vẫn thông) biến áp vẫn ok, tụ cao áp, diot không vấn đề. khi mình cấp điện biến áp chạy kêu nhưng không nóng thức ăn(máy không có cầu chì cao áp từ biến áp đến đèn vi sóng)

mong các bạn giúp mình

xin cảm ơn các bạn nhiều

— [●] [●] —

Tống Phú Thìn (tongphuthin)- 29 / 6 / 2015

Kiểm tra đĩa xem có quay ko? do xem khi chạy có dòng tiêu thụ ra đèn vi sóng ko?

ngo quang tu (ngoquangtu)- 23 / 7 / 2015

thay tu đi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn)- 9 / 10 / 2015

Bạn phải kiểm tra bài bản 1 chút thì mới ra được vấn đề nhé. Phải khoanh vùng chứ đừng có nhảy vào kiểm tra tất cả các linh kiện như thế, mất thời gian lắm bạn ah.

1. Bạn rút dây nguồn IN của biến áp ra. Cho lò hoạt động và kiểm tra điện áp Vin trên 2 đầu dây vào của biến áp xem có đủ 220V không? Nếu không thì của bạn đang bị lỗi Board mạch rồi. Nếu bạn là thợ sửa mạch thì đã không hỏi những cái cơ bản thế này, tốt nhất là mang đổi board mạch khác.
2. Nếu có Vin thì kiểm tra biến áp xem có bị hư không. Biến áp cao áp nếu hư hư thì thường là bị cháy, bên cạnh đó kiểm tra diode tiếp âm, tụ cao áp, đèn tạo vi sóng. Riêng cái đèn tạo vi sóng thì việc đo đạc chỉ là tương đối. Nếu tất cả bình thường hết thì lấy cái đèn tạo vi sóng khác thay thử nhé.
3. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề thì liên hệ mình hỗ trợ. Bạn mang qua 25A Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên hệ qua email linhkienchatluong@gmail.com

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
2. [Đại kin invester 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invester 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
3. [Dạy nghề, tuyển thợ tại Đông anh, hànội - Điều hòa, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm, xe đạp điện.](#)
4. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
5. [khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh](#)
6. [Lò vi sóng GOLDSUN Model: MWO-G22DG - Cho thức ăn vào lò không thấy thức ăn nóng, chuyển chế độ Low, High máy dung và kêu to](#)
7. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lũng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
8. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)
9. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo dien áp ra van cấp nuocs khong thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
10. [tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
11. [tu lanh panasonic - lock chạy bình thuong , kiểm tra đươg đầy không nóng , dàn nóng khong nong , dàn lạnh khong co bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thoi ngan đá thấy nóng](#)

12. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc ấn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu đẩy 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên