

Câu 13792 của bạn tathaiduong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): loa vi tính

Hiện tượng: loa vẫn chạy nhưng có tiếng rồ

Mấy chú giúp cháu ca này với . Cắm nguồn vào là loa rồ lên ,nos rồ bé thôi ạ. Loa mà rồ vậy là do hư j ạ . Nó chạy 4 con sò d882p

— [●] [●] —

**quachthiphuong** (thuphuongtoan@gmail.com )- 11 / 12 / 2015

chú bảo này vặn mấy cái triết áp xem có cái nào rồ to hay sọt xẹt thì thay đi ,nếu không hết thì tháo mạch ra kiểm tra có tụ phù hay đứt chân đây tìm con tương đương thay thế đi,Nhỏ nguồn đi kéo điện cẩn nhé

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Uy Luc Trần** (uyluctran )- 11 / 12 / 2015

mua dây AV khác (xịn xịn 1tý nha) thử xem. Nếu ko hết thì mở ra hàn lại mad tại điểm nối jack AV với vi mạch (trường hợp thiếu mad thôi)

## Các bài viết tương tự:

- [1. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[ 1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[ 1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[ 1 Tam tan nhiet cho \( con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[ Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
- [2. Amplý vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [3. Amplý yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [4. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [5. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiv roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [6. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)
- [8. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [9. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chấp r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
- [10. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
- [11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v](#)

và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thây IC giao động 1506 và sói lên hết phân  
nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp  
đỡ e. e cám ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm

12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi  
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va  
may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao  
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B  
nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi