



Luu dien marstech s600 - Khi co dien thi nguon ra đủ 220v .khi mat dien nguon da len 600v | 1  
Câu 14673 của bạn Nguyễn xuân trường - đã có (3) trả lời & góp ý.

Luu dien marstech s600  
tình trạng Khi co dien thi nguon ra đủ 220v .khi mat dien nguon da len 600v

Ai biet la bi sao ko ạ

— [●] [●] —

**thaihoa** (dthoa )- 20 / 4 / 2016

khi có điện dao động kích không chạy(có trong mạch = thừa) khi mất điện, tất nhiên dao động phải chạy rồi, lúc đó nó sẽ kích 12 hoặc 24v lên 220vAC.nếu của bạn chạy biến thế kích to như bắp cày thì nó bị phân tạo dao động, nếu của bạn chạy biến thế nhỏ như trong tivi thì là loại tạo xung vuông tạo ra DC từ 300vDC đến 600v, sau đó tăng xuất sẽ đưa ra xoay chiều 220v nhờ mạch dao động điều khiển. trường hợp này của bạn có thể hư tầng xuất, 30% hư dao động

**dangnhattin** (dangnhattin )- 20 / 4 / 2016

tuyệt cú mèo...em cũng đang cần.....thank BÁC....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**



**Nguyễn xuân trường** (Xuantruong90 )- 22 / 4 / 2016

Cam on bac nhe

### Các bài viết tương tự:

- [Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Luu dien marstech s600 - Khi co dien thi nguon ra đủ 220v .khi mat dien nguon da len 600v | 2

3. [Đã DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
4. [Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hiện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguồn đây đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
5. [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [máy giặt sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật , cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
11. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
12. [Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nữa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)