



mạch công suất máy giặt sanyo 8k inverter asw-d80vt - cháy đèn  
điện trở R 354 và con tran Q302 kế bên | 1

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO    LG    MSUNG  
Panasonic    TOSHIBA    MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14921 của bạn Bùi Phước Vĩnh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mạch công suất máy giặt sanyo 8k inverter asw-d80vt  
Hiện tượng: cháy đèn điện trở R 354 và con tran Q302 kế bên

xin các anh em trong diễn đàn giúp đỡ, cho mình xin trị số 2 con này, mình xin chân thành cảm ơn

— ●● ●● —

### Các bài viết tương tự:

1. am ly 8 sò - cân giúp đỡ, chắt 1 con công suất ngược 5200 của 1 vế tháo luôn 4 con ra khỏi vế đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay(sc 5200) câu chì đứt tụ 1 vế nguồn 1 con cũng ấm,, kiểm tra trở tốt các tăng khuyeechs đại tốt) khi tháo 4 công suất 1 vế ra bật nguồn rõ le đóng mở liên tục
2. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chắt cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52



mạch công suất máy giặt sanyo 8k inverter asw-d80vt - cháy đèn

điện trở R 354 và con tran Q302 kế bên | 2

vol,các tảng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi  
liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại  
đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vè rơ le bảo  
vệ loa em đo 1 đường vè 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch  
thế,,,

4. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
5. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cơn chẽ độ giặt và cắp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vè 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
6. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ năm chung 1 mạch - nguồn đói xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,1 brrn rơ le vè kia vài milivon nhỏ,,,em đã kiểm tra vế -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lợ thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tệ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
9. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
10. [Máy giặt sanyo asw D900HT - máy bị nổ cầu chì, nổ ic công suất.Đã Thay ic Công Suất khác và test có đủ 3 pha. khi bật nguồn ấn start thì máy báo lỗi ed.Nhờ thầy và ae Chỉ Giáo Giúp với ạ](#)
11. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã női tắt, dây kết női vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
12. [máy giặt sanyo inverter ASW-D80VT - LỖI Ed](#)