

Câu 12822 của bạn HoaThanhTáo - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mach la4440

Hiện tượng: bien the 3 giay

chao ae minh moi hoc nghe duoc 1thang.hjen tai mjh dag lam mach la la4440.khj lam sog thj mih dug bien the 12v nhung mjh gap phai loai bjen the co 3giay co mau cam xanh lam cam thj cho mjh hoj lam ntn de cho mach nay hoat dong duoc?mong ae giup do

—●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

HoaThanhTáo (HoaThanhTáo) - 21 / 7 / 2015

M.n giúp đỡ voi

Các bài viết tương tự:

- [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào a Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
- [Canon, Hp - Bật máy cuốn luôn vài tờ giấy, khi in bị kẹt giấy liên tục](#)
- [điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thang vi điều khiển](#)
- [la4440 - hu](#)

5. [mach cs la4440 - lam mach hat karaoke](#)
6. [Mạch khuếch đại âm thanh stereo 2 kênh LA4440](#)
7. [Mạch khuếch đại công suất âm thanh Stereo sử dụng LA4440](#)
8. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
9. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
10. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
11. [monitor lcd ASUS VH192D - MỞ máy 5 giây tắt sau 5 giây tự lên cứ như vậy lặp đi lặp lại](#)
12. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)