

Câu 10395 của bạn levanhung - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): magic on mg31

Hiện tượng: hong ic 16 chan o mach dieu khien

khong biet ten j

— [●] [●] —

ngo quang tu (ngoquangtu)- 15 / 3 / 2015

mc1668

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngo quang tu (ngoquangtu)- 15 / 3 / 2015

con nay chi vut sat vun ban ah

Các bài viết tương tự:

1. [Amly jaguar 203N - Minh nhận của khách với tình trạng yếu 1 kênh tiếng. Kiểm tra thấy mất IC ở bo master đó là loại 1 hàng chân 12 chân nhưng tại mạch chỉ dùng 11 chân.](#)
2. [Bếp hong ngoai magic - Nau duoc 5 phut bao loi e2](#)
3. [bếp hồng ngoại magic A39 - bếp không nóng](#)
4. [bếp hồng ngoại Magic Korea - cắm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

E2 a. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc.

5. bep tu magic model MM-138 - may bao loi E3 da thay het cam bien nhung van khong duoc nho moi nguoi giup do
6. Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc
7. dieu hoa sam sung AS09WTXQNxEA - e co con dieu hoa cu bat len vua chay dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay dieu khien bat lai thy dc nhung cung chj vai phut lai tat ,bac nao bit giup e voi
8. dieu hoa tu lanh may giat - minh o Thai binh muon học sửa bo mach cua dieu hoa tu lanh may giat và sửa chuaphan co nua , minh cung biet co ban ve dieu hoa may giay con tu lanh thi chua biet gi
9. mạch điều hòa funiki ,máy 9000 btu - mạch k nhận tín hiệu điều khiển, đo 4v đủ mắt nhận tốt, bấm khiển đo chân mát với chân out vẫn sụt kim đồng hồ , xuống còn 2,4 v ,bác nào qua rồi giúp e voi ạ
10. Magic bullet - Cắm điện còi báo tít, sau đàn nguồn nhấp nháy và bấm các nút đều không có hiện tượng gì. Em kiểm tra chân 3 của vxl điều khiển bta 16 có 5v.
11. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
12. toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v