

Câu 9184 của bạn phamvanan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mail ecs g31

Hiện tượng: không nhảy số hexa đen 4 số 0 tron trình treo reset den reset sang lien tu

no bi sao the cac huynh de.mong moi nguoi giup do cam on tat ca moi nguoi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lo Xuan Dung (lodung86)- 24 / 10 / 2013

kiểm tra hết các nguồn chưa

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [em đang sửa men misi g31 - quạt chip van quay nhưng đen chip không sang hoặc sang liên tục không lên màn hình](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị](#)



mail ecs g31 - không nhảy số hexa đen 4 số 0 tron trình treo reset
đen reset sang liên tu | 2

treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...

5. MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
6. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
7. main ecs 945gtc m2 - khởi động máy card test báo đèn reset sáng ko tắt, đèn clock ko sáng, ko nguồn cpu, nhưng khi khởi động đo nhanh thì có nguồn cpu, có nguồn chipset rồi mất
8. main ECS g31- M7 - máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy đc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt quay vài s rồi tắt
9. main g31 foxcom - main test card thì đen reset sang liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sang liên tục
10. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
11. Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữa vòng tròn
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh, không làm đá đc, ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính