



maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do rúj bị treo,
lúc thì len được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khôi
Câu 8580 của bạn phi nguyên - đã có (5) trả lời & góp ý
đồng cả chục lần mới len dc, e đã thay nguồn ktra o cùng, ktr ram
nhưng k hu j hết | 1

Loại thiết bị (Model): maim asus

Hiện tượng: kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do rúj bị treo, lúc thì len được vài phút
k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khôi đồng cả chục lần mới len dc, e đã thay nguồn ktra o
cùng, ktr ram nhưng k hu j hết

ae nào biết chịu đùm e?

—— ☹ ☹ ——

nguyen van han (tonyhan)- 4 / 9 / 2013

bạn kt CPU xem nhiệt độ, kt audio, VGA, chip nam . xem sao nhá

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 4 / 9 / 2013

ghost lại sem sao

phi nguyên (phi nguyên)- 6 / 9 / 2013

e ghost lại rúj ma van the, k kha hơn tí nào!!!!!!

phi nguyên (phi nguyên)- 6 / 9 / 2013

e ghost lại rúj ma van the, k kha hơn tí nào!!!!!!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 14 / 9 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



chipset nam

main asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rúj bị treo,
lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khôi
dòng cả chục lần mới lên dc, e đã thay nguồn ktra o cùng, ktr ram
nhưng k hu j hết | 2

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cũng như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan,ở vn có ít.](#)
- [3. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [4. Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình là bị mất nguồn chấp sò công suất e đã ktra linh kiện quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a rồi ktra Phan diện áp mỗi cho sò thay chấp 1 D4148 đã thay nhưng e vẫn chưa đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chấp 2 chân nó có tên 9304 \(Q2\) nhưng e lại trua có con này để thay .bác nào bt con nào thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [5. intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
- [6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [8. máy tinh cay - máy chạy bình thường,bạn em\(người yêu\)kiểm đầu cái ở cùng về bao em test thu,e liên thao ở cùng của máy ra dòng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy \(ở cùng chết\) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay ở cùng\) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt động](#)
- [9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị](#)

main asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rúj bị treo,

lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khởi
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã
ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con
16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tivi sam panasonic - khi bat hình lúc có lúc k khi mình thay ang ten mới thì coi hình
anh sắc nét nhưng dc 1 thời gian khoảng 1 tháng sau thì hình ảnh k dc như lúc mới thay
ang ten nữa mình cu mua ang ten mới la xem tốt nhưng chỉ dc 1 thời gian a