

Câu 3812 của bạn tran minh nhat - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main 865 ecs

Hiện tượng: khoi dong keu bip bip ko len ji ca

minh thay ram moi ve sinh lai main thi main khoi dong dc ko keu nua nhưng ko co chu~
chay tren man hinh. ko boot dc. minh thay pin smos roi, mong dc giúp do~!

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

le trung hieu (hieu hien)- 5 / 1 / 2012

co le di ram roi ban oi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinhngocgian (ngocgian)- 2 / 7 / 2012

ban xem lai ic on ap nguon ram

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp MD c18f21 - Em nay bị bệnh bẫy nguồn lên kêu bip bip 30s rồi tắt.kt nguồn 18v,5v oki,kt và thay máy em 8550 với 8050 ,ic LM339 ,cam biến tốt mà vẫn ốm.](#)
2. [FOXCCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
3. [main giga G41 - khởi động thì vẫn nghe bip bip được nhưng rồi tự động tắt nguồn](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bip bip như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
5. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
6. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khôi phục vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khôi phục lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khôi phục lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
7. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
8. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
9. [máy lạnh panasonic inverter - bat cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy](#)
10. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã kiểm tra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
11. [thay rô le khôi phục động cơ cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng rô le khôi phục có 1 vào 2 ra nhưng khi thay rô le khôi phục chất bán dẫn thì động cơ không hoạt động được động cơ cao](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,](#)