



Main Asrosk G41M-VS3 - Anh chị cho hỏi Asrosk G41M-VS3 có lan
có hỗ trợ được máy games boottom không vậy vì mình muốn nâng
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

cấp | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9659 của bạn Tạ Quang Vinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main Asrosk G41M-VS3

Hiện tượng: Anh chị cho hỏi Asrosk G41M-VS3 có lan có hỗ trợ được máy games boottom không vậy vì mình muốn nâng cấp

nhờ anh em gupa đỡ Asrosk G41M-VS3 có lan có hỗ trợ được máy games boottom không vậy vì mình muốn nâng cấp

— ●● ●● —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời ẩm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chêt công suất nổ fuse](#)
2. [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp q2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp q2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
3. [asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko](#)



Main Asrosk G41M-VS3 - Anh chị cho hỏi Asrosk G41M-VS3 có lan
có hỗ trợ được máy games bootrom không vậy vì mình muốn nâng
lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì.cả 3 lần đe
1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như
vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy
của mình mua o dai loan,ở vn có ít.

4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la
the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay
radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat
.DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao
dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so
bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuo roi vi hang xach tay ma lai
thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va
giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban
nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. main asrock g41m-vs3 - không hiện số hexa (card pt093c 4 -). rút nguồn để khoảng
15- 20p bật thì nhảy cde bình thường, đè reset bình thường. tắt đi bật lại lại 4-
6. Main Gigabyte G41M - Combo - Chạy được khoảng 5 phút thì tự reset lại liên tục như
vậy. Đã thay Nguồn khác, CPU, Ram, tra keo tản nhiệt, thay quạt nhưng không được.
Các tụ lọc main vẫn ổn.
7. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các động nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động
không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip
bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó
nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hàn van xả ra không?
minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong van đe gì mình vè vê
sinh lại đặc cẩm o bo và cho chạy vân vây . ban chotoi hỏi áp o đâu cấp cho xả . khi
tranzitor chua dán. vitoi khong sửa duoc bo mạch buon quá
9. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết
tri số nó là bao nhiêu để thay .
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc cùn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hở gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. mình có mÁY toshiba satellite100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số
không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đổi
tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đổi tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các
trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN TÁCH RIÊNG
12. tu samsung - cho minh hoi. tu lanh sam sung 180l .minh sac ga vao may chay 1A dc
khoang 5 phut thi giam suong con 0.6 0.7 roi giu nhui the . tat may de cho may nguoi
mo lai van chay 0.6 0.7 la bi sao vay may bac.may bac cho minh loi khuyen voi.cam on