



Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thj chj nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va day AV dang tot. | 1
Câu 6763 của bạn Tran hong nguyen - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main Asus g31 p5kpl am-se

Hiện tượng: Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thj chj nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va day AV dang tot.

Anh cj em ai bit giup phat.

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

tranvanhien (duchien84)- 20 / 4 / 2013

kiem tra loa hai kênh có hoạt song tốt ko
kiwm tra giác cam gn o tren men loa kênh có bị chet k
kiem tra phan cai dat vlum trong mat tinh neu tat ca ok thi phai thay
ic drive ney ko muon thay .co mot cach don gian la
mua cark audio ve cam vào la nghe được ngay

Nguyễn văn Hoàng (dthoang)- 20 / 4 / 2013

ra chợ mua sound usb có 20k về cắm vào2usb la2ok

Tran hong nguyen (langtubun82945)- 21 / 4 / 2013

card sound nhiều tiền không hả bác

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran hong nguyen (langtubun82945)- 21 / 4 / 2013

Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào
thị chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt. | 2
theo như nguyên văn hoàng nói thì sound usb nghe có chuẩn không

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Âm ly A97 bị mất 1 kênh - A97 có 2 kênh L,R Hiện tại bị mất kênh R. Đã đảo loa kiểm tra 2 loa vẫn bình thường](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cái Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Dien thoai minh thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Dien thoai minh mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
4. [ampliaudiomax sai gọn sản xuất.loaBMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thị ko sao.khị hát karaokedc một lúc thị có mùi khét của nhựa thông.hát càng lâu mùi bay khắp phòng và âm li rất nóng phải dùng quạt điện.và loa bị ù.](#)
5. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
6. [main asus P5KPL AM_SE - bị mất 1 kênh am thanh trên out line onboard](#)
7. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
8. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
9. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
10. [Minh dag mun học nghe điện lạnh có pro nào kan nguoi phu roj chuyen nghe thị pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un - Minh dag mun học nghe điện lạnh có pro nào kan nguoi phu roj chuyen nghe thị pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un](#)



Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào
thị chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt. | 3

11. [Nokia 500 - Tình hình là thế này: e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khi taj nghe đang cắm vô djen thoaj. thế là máy bị hư luôn. cắm taj nghe vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj nghe k có tiếng. thỉnh thoảng vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan. máy thị vẫn hoạt động bình thường.](#)
12. [tu lạnh sanyo - con tu này nó làm lạnh rất kém chỉ làm da ở bề ngoài còn bên trong thì toàn nước, e kiểm tra dàn lạnh ban tuyết điều dàn nóng cũng ơm \[thời tiết lạnh\] e kiểm tra dòng thị dc 7A. điện trở và số lạnh ok](#)