

Câu 3617 của bạn Admin-2 - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Main ASUS P5GC-MX

Hiện tượng: Main kích được nguồn nhưng bị treo Reset

Trước hết Main bị treo Reset là do mất các điện áp như VRAM, nguồn 1,5V cho hai Chipset, nguồn 1,2V cho hai Chipset, nguồn VCORE hoặc mất xung Clock

- Sau khi kiểm tra các điện áp thì thấy mất nguồn 1,8V cho RAM, mất cả nguồn 1,5V - 1,2V cho hai chipset và mất luôn nguồn VCORE, nhưng nguyên nhân mất các điện áp này là do mất nguồn RAM, sau khi kiểm tra nguồn xung cấp cho RAM thì các đèn Mosfet không hu => Quyết định thay IC dao động APW7120 vào thì thấy nguồn 1,8V đã OK và các nguồn khác cũng chạy OK

Sau đó kiểm tra lại thì máy đã có Reset và đã chạy.

— [●] [●] —

hoangthinh (net333)- 3 / 11 / 2011

tại sao mất nguồn Ram lại làm mất luôn các nguồn khác vậy bạn .xin giai thich dum .các nguồn vcore va chip đều có regu riêng mà

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

Một số dòng Main (không phải tất cả) có nguồn RAM là 1,8V nguồn này được sử dụng làm đầu vào cho mạch ổn áp tuyến tính tạo ra điện áp 1,5V và 1,2V cấp cho hai Chipset, khi mất nguồn RAM (mất 1,8V) thì kéo theo mất nguồn 1,5V và 1,2V cấp cho hai Chipset, và khi mất nguồn 1,5V cấp cho Chipset thì nguồn VCORE không hoạt động do thiếu lệnh EN cho phép mạch hoạt động.

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

123445

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

34567

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

56789

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

23232323

Unknown Device (Unkn0wn08)- 3 / 11 / 2011

chuẩn quá ☐

nguyendong (noloans)- 2 / 12 / 2011

khi cài win em đã down đúng bản driver trong trang chủ .nhưng không nhận đúng driver ,máy không có tiếng .khi xài ghost đa cấu hình thì đã nhận đúng driver nhưng cũng không có tiếng , trong khi mic vẫn thu được âm thanh(sử dụng các chương trình thu âm thấy có tín hiệu).mạng có nhận mạng Lan nhưng chỉ khoảng 5s là tắt nên cũng như không ! ai biết giúp em !

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔNGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trương trung tín (thedreamsnolimit)- 2 / 10 / 2012

mang hdd sang máy # quét virus sau đó cài lại win nhé bạn

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GC - MX/1333 - chạy cỡ nửa tiếng là treo](#)
2. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do ruy bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cũng tu treo lun, có khi khởi động ca chuc lan mọi lên dc, e đã thay nguồn ktra o cũng, ktr ram nhưng k hu j hết](#)
5. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị](#)

treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...

6. MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.
7. MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
8. Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
9. Main ASUS-P5GV-MX - Treo reset, cắm card test main vào thì đèn clock không sáng.
10. Main ASUSH61m-k - kích nguồn main reset lại liên tục, nếu kích ép thì chạy ok
11. main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios không sáng, đèn clock sáng. khởi động khoảng 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.
12. Main PC - GA-EP31-DS3L - * kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ