



Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và
phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy
con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt --> Tiếp tục
thay chip BD-9D 300 --> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc
Loại thiết bị (Model): Main Asus P5L-MX
1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
Hiện tượng: Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn
vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp
tắt --> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 --> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v ,
card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.

Nhờ các cao thủ trợ giúp. thank!

— [●] [●] —

nguyen the hung (vtv3hungnt2009)- 7 / 9 / 2015

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguyễn Phúc Thanh (thanhnp)- 8 / 9 / 2015

??????????

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phan thai ngoc (phaanngooc@gmail.com)- 5 / 10 / 2015

bố mẹ
cho rồi

Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và
phồng máy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và máy
con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục

Các bài viết tương tự

1. [Âm ly 4sò. Model 6390. - Mọi ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về trái. M đã thay và đã chạy như con A1013 khi chạy nóng bốc tay, nge dc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt +17vol và +52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ le ko đóng](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ồn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
5. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
6. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
9. [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
10. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ](#)

Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và

phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy

[+mở nguồn nhưng vẫn không được](#)

con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục

11. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy là như ma ám hi. 1 là tụt tụt nên đồ lè nổi đường](#)

[thay chip BD-9D-500 -> Main đã click được nguồn do nguồn vcore đã](#)

[hội, đo đường kR = 10v. Thảo nghĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kR ra đo](#)

[1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)

[có 150v trên kR, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung](#)

[quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .](#)

12. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt](#)

[các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)