

Câu 13438 của bạn Nguyen Duy Hai - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main foxconn pc945GZ7MC

Hiện tượng: không xuất VGA

Chào các anh em trong forum

em đang làm main foxconn như e nêu trên, ban đầu nó bị mất dao động, em lại giờ nó đã nhận ram, nhận phím và chuột nhưng không có tín hiệu ra màn hình, em đã cho cả card hình rời lắp vào nhưng vẫn không có tín hiệu gì khả quan, em nghi chip bắc nhưng lại không có máy móc để hấp lại chip, kính mong anh em hướng dẫn cho em vài giải pháp để điều trị em nó với ạ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phần mềm PC (Admin-5) - 11 / 11 / 2015

Bạn kiểm tra lại diốt bảo vệ cổng VGA và các tụ lọc nhiễu gần cổng VGA đã nhé. Bạn có thể tháo thử ra được

Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm](#)

- [tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 về chấy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
- [foxconn - chào a e xin hỏi khi xài bình thường mất điện đột ngột có lại bị treo foxconn. Pan này bị sao](#)
 - [Foxconn 945 - Len nguon binh thuong. K nghe tieng tit cua loa speak. K co tin hieu ra Vga.](#)
 - [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bị sao ko ạ chỉ em với](#)
 - [foxconn G31 - Nghi lỗi VGA](#)
 - [main asus p5kpl-am - main chạy code numlock sáng nhưng không xuất được tín hiệu vga](#)
 - [main Foxconn G31 MV - cad test main nhảy đc 5 bước thì dừng báo A1 54](#)
 - [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
 - [Main PC - Main Foxconn máy đồng bộ Dell - G33M02 - Mất nguồn Ram \(1.8v\)](#)
 - [Main PC FOXCONN G31MV - Main PC không lên tiếng ra loa](#)
 - [Monitor Samsung SyncMaster 743nx 17" - Màn hình bị đơ giống như đứt cáp vga, em đã test cáp vga, màn hình tốt. Đã gỡ bỏ 3 con Q đường R,G,B. Reset ic nhớ vẫn không có kết quả.](#)
 - [toshiba c655-s5061 - main khởi động ăn dòng lên 1.32 xuống 1.00 dừng , main ko có vga rồi có xuất hình thử ra destkop cũng ko lên](#)