



main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn

cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3

Câu 14063 của bạn Nguyễn Khắc Hải - đã có (6) trả lời & góp ý
và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và
sáng liên tục | 1

Loại thiết bị (Model): main g31 foxcom

Hiện tượng: main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục

các bác có kinh nghiệm chia sẻ em cách xử lý con này với

— [●] [●] —

phamduat (gigabyte89) - 18 / 1 / 2016

bạn nên mô tả rõ ràng chút, như kiểm tra các điện áp có đầy đủ không, clock đã hoạt động chưa, đèn reset sáng tắt hay treo

Nguyễn Khắc Hải (Haink111) - 18 / 1 / 2016

Các điện áp em đã đo như ram 1,8v. chip set chính, phu và vcore đầy đủ cả con đèn báo của các test đèn reset sáng liên tục không nhấp nháy. Đèn báo của cpu và clock thì ở trên em đã miêu tả. do điện áp ở 2tu của clock có điện áp và chênh lệch khoảng 1v. các bác xem thông tin nv đã xác định con này bệnh gì chưa?

phamduat (gigabyte89) - 18 / 1 / 2016

theo như bạn nói đèn reset treo. mà tín hiệu reset đưa ra từ chip nam. thứ nhất bạn đo tất cả các nguồn đã đầy đủ và chuẩn ok. thứ 2 bạn lắp tải giả vào đo điện áp cpupowok và clock trên tải giả xem bao nhiêu. tạm thời vậy đã mình sẽ nói tiếp sau

phamduat (gigabyte89) - 18 / 1 / 2016

nhờ mất điện áp clock trên tải giả đo chân 18 của ic clock trên main xem bao nhiêu, còn nếu mất điện áp cpupowok trên tải giả đo chân 32 trên io xem điện áp thế nào báo lại nhé

Nguyễn Khắc Hải (Haink111) - 22 / 1 / 2016

Mình đã đo lại các điện áp trên tải giả. nhu điện áp của 2clock đều 0,4v. điện áp vcore, cpu ok, vcc, cpu reset đều >1v. n.van treo đèn reset. hay đây là lỗi chip nam hoặc IO

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den
cpu va clock ban dau sang nhan nhav sau khi he so hexa nhav mua c3

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamduat (gigabyte89) - 22 / 1 / 2016

tốt nhất bnaj rờ tay xem có link kiện nào nóng bất thường không, thay thử clock trước, io sau

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 minh nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 minh chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhờ các bạn gop ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
3. [main asrock g41m-vs3 - không hiện số hexa \(card pt093c 4 - \). rút nguồn để khoảng 15- 20p bật thì nhảy cde bình thường, đề reset bình thường. tắt đi bật lại lại 4-](#)
4. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)

main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock bàn đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhấp qua c3

5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
7. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc