

Câu 7060 của bạn Anh Quang - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main G31-M7 TE ver 6.3

Hiện tượng: máy chạy quá chậm, không tạo hay bung được bản ghost

có ai biết nhờ giúp e về khắc phục được những tình trạng trên

— [●] [●] —

nguyenhuuthang (nhthang72) - 18 / 5 / 2013

ban thay chip nam la ok

tran van nghiep (ktv nghiep) - 20 / 5 / 2013

bi nhiễm virus bios, chạy lại bios la ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Pham Huy hung (hungkr_qn) - 21 / 5 / 2013

Kiểm tra lại ổ cứng trước đi

Các bài viết tương tự:

1. [1 bản ghost da cấu hình có sẵn.. - mình muốn sửa bản ghost lại để thêm vài chương trình ứng dụng khác vào.](#)

2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưng may khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bị chay .hien gio mình van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 mình nhìn ma đa thay chuoì roi vì hàng xach tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con nay bao gio vì vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay không vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao đa tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
3. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chap.](#)
4. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thuong,de khoảng vài phut may khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không bao code hic, nhưng ma rút diện ra khoảng 30 phut khởi động lại thì lên bình thuong cho em hỏi bệnh main nay là gì vay may anh em kiểm tra rồi ma không ra hic](#)
5. [máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
6. [may giat panasonic không nhỏ mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
7. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
8. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
9. [thông báo - một số mục hỏi,cần giúp đỡ, nếu đã qua mấy ngày mà chưa thấy sự trợ giúp của các bạn, mà người đăng vẫn chưa sửa được,thì mọi người hãy copy đăng lại lên đầu trang ,để mọi người thấy được và quan tâm hơn](#)
10. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic](#)



main G31-M7 TE ver 6.3 - máy chạy quá chậm, không tạo hay bung
được bản ghost | 3

mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao
ap 1010a, ic nguông là 5Q0765R...

11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B
nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị
12. xin file ghost win 7 đa cấu hình - xin file ghost