

Câu 6961 của bạn duy son - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main gigabyte g31

Hiện tượng: đèn reset nháy liên tục

nhờ các bác chỉ dùm em tý

— [●] [●] —

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 10 / 5 / 2013

ban doi lai cpu khac di

duy son (duyson84)- 12 / 5 / 2013

cảm ơn bạn xuân quỳnh nhe, mình cũng đã thay thử CPU rồi nhưng vẫn ko dc. bạn ơi có thể nêu cho mình các nguyên nhân gây ra như vậy ko, cảm ơn bạn nhiều nhe

xuancan (xuancanbnc)- 1 / 6 / 2013

bạn kiểm tra nguồn 1,8v xem có chưa ? kiểm tra nguồn 1,2v cho chip bắc và nam

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy phuc (phuc2nd)- 10 / 12 / 2013

thay i/o

khong duoc thi lam lai chan chip bac nhe

Các bài viết tương tự:

1. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
2. [Điều hòa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nhấp đèn hình bầu dục nhấp liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không](#)
3. [mail ecs g31 - không nhảy số hexa đen 4 số 0 tron trình treo reset đen reset sang liên tu](#)
4. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
5. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore dc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
6. [Main ASUSH61m-k - kích nguồn main reset lại liên tục, nếu kích ép thì chạy ok](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thì đen reset sang liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sang liên tục](#)
8. [Main Gigabyte G41M - Combo - Chạy được khoảng 5 phút thì tự reset lại liên tục như vậy. Đã thay Nguồn khác, CPU, Ram, tra keo tản nhiệt, thay quạt nhưng không được. Các tụ lọc main vẫn ổn.](#)
9. [Main PC gigabyte ga-g31m-es2c - Main này có hiện tượng là đèn reset ở card test nhấp nháy liên tục, các nguồn đều đầy đủ](#)
10. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
11. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay liên tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay liên tục .da thay thu on áp 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
12. [Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục \(không phải do sò dòng và cao áp\). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.](#)